

# VMware Tools 使用者指南

VMware Tools 10.1.0

本文件支援所列的每個產品版本，並支援後續版本直到新版本的文件取代本文件為止。若要查看本文件的最新版本，請參閱 <http://www.vmware.com/tw/support/pubs>。

ZH\_TW-002045-00

**vmware**<sup>®</sup>

您可以在 VMware 網站上找到最新的技術說明文件，網址為：

<http://www.vmware.com/tw/support/>

VMware 網站還提供了最新的產品更新。

如果您對此文件有何想法，請將您的回應意見提交至：

[docfeedback@vmware.com](mailto:docfeedback@vmware.com)

Copyright © 2016 VMware, Inc. 版權所有。 [版權和商標資訊](#)。

**VMware, Inc.**  
3401 Hillview Ave.  
Palo Alto, CA 94304  
[www.vmware.com](http://www.vmware.com)

# 內容

關於此手冊 5

## 1 VMware Tools 簡介 7

VMware Tools 服務 7

VMware Tools 裝置驅動程式 8

VMware 使用者程序 10

VMware Tools 生命週期管理 10

使用 Open VM Tools 11

適用於 Linux 客體作業系統的作業系統特定套件 12

## 2 安裝 VMware Tools 13

從 McAfee Antivirus VirusScan 主控台停用存取保護 14

在多台 Windows 虛擬機器上自動安裝 VMware Tools 14

在 Windows 虛擬機器上手動安裝 VMware Tools 18

在 Linux 虛擬機器中手動安裝 VMware Tools 19

在 Mac OS X 虛擬機器中手動安裝 VMware Tools 21

在 Solaris 虛擬機器上手動安裝 VMware Tools 21

在 NetWare 虛擬機器上手動安裝 VMware Tools 22

在 FreeBSD 虛擬機器上手動安裝 VMware Tools 23

## 3 升級 VMware Tools 25

設定虛擬機器自動升級 VMware Tools 26

在虛擬機器中手動升級 VMware Tools 26

執行 VMware Tools 的自動升級 27

## 4 設定 VMware Tools 元件 29

設定 VMware Tools 的安全考量事項 29

使用 VMware Tools 組態公用程式 31

在 NetWare 虛擬機器中執行 vmwtool 設定 VMware Tools 39

設定客戶經驗改進計劃 40

## 5 疑難排解 VMware Tools 元件 41

修復或變更 Windows 虛擬機器中的模組 41

未使用工作階段管理員時手動啟動 VMware 使用者程序 42

## 6 解除安裝 VMware Tools 43

索引 45



# 關於此手冊

---

《VMware Tools 指南》說明如何安裝、升級和設定 VMware Tools。

## 預定對象

本資訊是針對任何要安裝、升級和設定 VMware Tools 的使用者所設計。本資訊是專為熟悉虛擬化的系統管理員撰寫。

## VMware 技術出版品詞彙表

VMware 技術出版品提供您可能不熟悉的專有詞彙表。如需 VMware 技術說明文件中所用專有詞彙的定義，請前往 <http://www.vmware.com/support/pubs>。



# VMware Tools 簡介

---

VMware Tools 是一組服務和模組，提供 VMware 產品中的多項功能來提升客體作業系統管理，以及順暢的使用者與客體作業系統互動。

例如，VMware Tools 具有以下功能：

- 從主機作業系統傳遞訊息至客體作業系統。
- 自訂 vCenter Server 和其他 VMware 產品中的客體作業系統。
- 執行指令碼以協助自動執行客體作業系統作業。當虛擬機器的電源狀態變更時，指令碼將執行。
- 同步客體作業系統和主機作業系統的時間

VMware Tools 生命週期管理為安裝和升級 VMware Tools 提供簡化和可擴充的方法。它包含一些功能增強、驅動程式相關的增強功能，並支援新的客體作業系統。執行最新版本的 VMware Tools，或使用隨 Linux OS 發行版散發的 open-vm-tools。雖然客體作業系統可在沒有 VMware Tools 的情況下執行，請一律在客體作業系統中執行最新版本的 VMware Tools，以存取最新的功能和更新。您可以將虛擬機器設定為每次開啟虛擬機器的電源時自動檢查並套用 VMware Tools 升級。如需在您的虛擬機器上啟用 VMware Tools 自動升級的相關資訊，請參閱《vSphere 虛擬機器管理指南》。

本章節討論下列主題：

- “VMware Tools 服務,” 第 7 頁
- “VMware Tools 裝置驅動程式,” 第 8 頁
- “VMware 使用者程序,” 第 10 頁
- “VMware Tools 生命週期管理,” 第 10 頁
- “使用 Open VM Tools,” 第 11 頁
- “適用於 Linux 客體作業系統的作業系統特定套件,” 第 12 頁

## VMware Tools 服務

當客體作業系統啟動時，VMware Tools 服務將啟動。此服務會在主機和客體作業系統之間傳遞資訊。

此程式會在背景中執行，在 Windows 客體作業系統上名為 vmtoolsd.exe，在 Mac OS X 客體作業系統上名為 vmware-tools-daemon，在 Linux、FreeBSD、Solaris 客體作業系統上名為 vmtoolsd。VMware Tools 服務可執行以下工作：

- 順利執行虛擬機器電源作業。
- 在各種電源作業期間，於客體作業系統中執行 VMware 提供或使用者設定的指令碼。
- 在客體作業系統中執行程式、命令和檔案系統作業，以加強客體自動化。

- 驗證客體使用者作業。
- 定期從客體收集網路、磁碟和記憶體使用量資訊。
- 從客體作業系統產生活動訊號至主機，使得 VMware High Availability 可以判斷客體作業系統的可用性。
- 在客體作業系統與主機或用戶端桌面之間同步化時鐘。
- 靜止客體檔案系統，使得主機可以擷取檔案系統一致的客體快照。
- 在靜止客體檔案系統時執行 `pre-freeze-script.bat` 和 `post-thaw-script.bat`。
- 在開啟虛擬機器電源之後，立即自訂客體作業系統。
- 在 VMware Workstation 和 VMware Fusion 上的主機和客體檔案系統之間啟用共用資料夾。
- 在客體作業系統與主機或用戶端桌面之間啟用複製和貼上文字、圖形和檔案。

## VMware Tools 裝置驅動程式

裝置驅動程式可改善音效、圖形、網路和儲存效能。如果是執行自訂安裝或重新安裝 VMware Tools，則可以選擇要安裝的驅動程式。

安裝 VMware Tools 時所安裝的驅動程式集取決於客體作業系統和 VMware 產品。如需有關這些驅動程式所啟用功能的詳細資訊 (包括組態需求、最佳做法和效能)，請參閱 VMware 產品的說明文件。VMware Tools 可能隨附下列裝置驅動程式。

### SVGA 驅動程式

此虛擬驅動程式啟用 32 位元顯示器、高顯示解析度，且可大幅提升圖形效能。安裝 VMware Tools 時，虛擬 SVGA 驅動程式將取代僅支援 640 X 480 解析度和 16 色圖形的預設 VGA 驅動程式。

在作業系統為 Windows Vista 或更新版本的 Windows 客體作業系統上，安裝的是 VMware SVGA 3D (Microsoft - WDDM) 驅動程式。此驅動程式提供的基本功能與 SVGA 驅動程式相同，但它新增了 Windows Aero 支援。

### 半虛擬化 SCSI 驅動程式

建立虛擬機器時，如果指定要虛擬機器使用 BusLogic 介面卡，則客體作業系統會使用 VMware Tools 提供的 SCSI 驅動程式。隨附 VMware 半虛擬化 SCSI 驅動程式，可與半虛擬化 SCSI 裝置搭配使用。此驅動程式適用於 VMware 半虛擬化 SCSI 介面卡，可增強某些虛擬化應用程式的效能。其他儲存裝置介面卡的驅動程式是與作業系統搭售，或者由第三方廠商提供。

例如，Windows Server 2008 預設使用 LSI Logic SAS，此驅動程式可為該作業系統提供最佳效能。在此案例中，使用由作業系統提供的 LSI Logic SAS 驅動程式。

針對設定使用 BusLogic 虛擬 SCSI 介面卡的虛擬機器，VMware 會提供特殊的 SCSI 驅動程式。如果虛擬機器不需存取任何 SCSI 裝置或已設定為使用 LSI Logic 虛擬 SCSI 介面卡，則虛擬機器不需要此驅動程式。

驅動程式隨附於 VMware Tools 套件或與 VMware ESX/ESXi 搭售。在主機上則以軟碟映像的形式提供，位於 `/vmimages/floppies/vmcsis.flp`。驅動程式可用於 Windows XP、Windows Server 2003 或 Windows 2000。

### VMXNet NIC 驅動程式

VMXNET 和 VMXNET3 網路驅動程式可提升網路效能。所使用的驅動程式集會依您設定虛擬機器的裝置設定方式而定。如需支援這些驅動程式的客體作業系統的相關資訊，請搜尋 VMware 知識庫。

安裝 VMware Tools 時，VMXNET NIC 驅動程式將取代預設的 `vlance` 驅動程式。



<b>滑鼠驅動程式</b>	虛擬滑鼠驅動程式可提升滑鼠效能。如果使用第三方工具 (例如 Microsoft 終端機服務)，則必須使用此驅動程式。
<b>音訊驅動程式</b>	64 位元 Windows XP、32 位元 Windows Server 2003、64 位元 Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows 7 和 Windows Vista 客體作業系統都必須使用此音效驅動程式。
<b>Guest Introspection 驅動程式</b>	<p>兩個 Guest Introspection 驅動程式即為檔案自我檢查驅動程式與網路自我檢查驅動程式。您可以分別安裝兩個驅動程式。安裝 VMware Tools 時，依預設，不安裝 Guest Introspection 驅動程式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 檔案自我檢查驅動程式：檔案自我檢查驅動程式會使用 Hypervisor 執行防毒掃描，而無需龐大的代理程式。此策略可避免資源瓶頸，並使記憶體使用情況達到最佳化。</li> <li>■ 網路自我檢查驅動程式：網路自我檢查驅動程式支援 NSX for vSphere 活動監控。</li> </ul>
<b>記憶體控制驅動程式</b>	記憶體飄移 (Memory Ballooning) 必須使用此驅動程式，而如果您使用 VMware vSphere，也建議使用此驅動程式。不使用此驅動程式會影響 vSphere 部署中虛擬機器的記憶體管理功能。
<b>支援自動備份虛擬機器的模組和驅動程式</b>	如果客體作業系統為 Windows Vista、Windows Server 2003 或其他較新的 Windows 作業系統，則會安裝磁碟區陰影複製服務 (VSS) 模組。對於其他更早版本的 Windows 作業系統，則會安裝檔案系統同步驅動程式。這些模組可讓與 vSphere 整合在一起的外部第三方備份軟體建立應用程式一致快照。在快照建立過程中，某些程序將暫停，且虛擬機器磁碟處於靜止狀態。模組也支援在 Linux OS 上靜止快照
<b>VMCI 和 VMCI 通訊端驅動程式</b>	使用虛擬機器通訊介面驅動程式，可支援在虛擬機器與其執行所在的主機之間進行快速且有效的通訊。開發人員可以將主從架構應用程式寫入 VMCI Sock (vsock) 介面，以使用 VMCI 虛擬裝置。
<b>適用於 Linux 的 VMware 驅動程式</b>	<p>適用於 Linux 的驅動程式會在作業系統安裝期間自動安裝，因此不需要在作業系統安裝後單獨安裝驅動程式。VMware 會主動維護 VMware 半虛擬化驅動程式、VMXNET、VMXNET3 與核心模組的原始碼，並且任何建立新作業系統版本的 Linux 發行版都會自動包含最新的 VMware 驅動程式。</p> <p>請勿刪除或取代由作業系統廠商散發的 Linux 現有內建驅動程式。刪除或取代這些驅動程式可能會導致未來的驅動程式更新發生衝突。請連絡您的作業系統廠商或作業系統社群，瞭解驅動程式特定更新的可用性。</p> <p>如需可用性、維護以及 Linux 收件匣驅動程式之支援原則的相關資訊，請參閱 <a href="http://kb.vmware.com/kb/2073804">http://kb.vmware.com/kb/2073804</a>。</p>
<b>VMHGFS 驅動程式</b>	如果您使用 Workstation 或 Fusion，可以安裝共用資料夾元件。您可以利用共用資料夾，在虛擬機器與主機電腦之間輕鬆共用檔案。VMHGFS 驅動程式是檔案系統重新導向程式，允許檔案系統從客體作業系統重新導向至主機檔案系統。此驅動程式是共用資料夾功能的用戶端元件，並針對不需要網路的 NFS 和 CIFS 檔案共用提供易於使用的替代方式。對於核心版本為 4.0.0 及更新版本的 Linux 發行版，提供新的 FUSE 型共用資料夾用戶端可取代核心模式用戶端。

## VMware 使用者程序

藉由 VMware 使用者程序，您可以在支援複製並貼上、拖放等功能的 VMware 產品中使用這些功能。

在 Linux、Solaris、Windows 和 FreeBSD 等客體作業系統中，VMware Tools 會使用實作調整客體至視窗大小功能的 VMware 使用者程序可執行檔。

在您登入 Windows 客體作業系統時，會自動啟動使用者程序。在 Linux 上，當您啟動桌面環境工作階段時，會啟動使用者程序。也可以手動啟動使用者程序。

該程序的程式檔案在 Windows 客體作業系統上稱為 `vmtoolsd.exe`，在 Linux、Solaris 和 FreeBSD 客體作業系統上稱為 `vmtoolsd`。在 POSIX 中，它在命令列介面是 `vmtoolsd` 加上 `-n vmusr`。使用者程序支援下列工作：

- 允許在客體作業系統和 vSphere Web Client 或者 Workstation、Fusion 或 Player 主機作業系統之間複製和貼上文字。對於與 Workstation 或 Fusion 搭配使用的虛擬機器，可以在主機作業系統和 Windows、Linux、Solaris 和 FreeBSD 客體作業系統之間複製並貼上檔案。
- 在 Linux、Solaris、Windows 和 FreeBSD 客體作業系統上，在 SVGA 驅動程式未安裝的情況下抓取並釋放指標。
- 在 Linux、Solaris 和 FreeBSD 客體作業系統上，如果以全螢幕模式執行，則將客體的螢幕顯示解析度調整為 vSphere Web Client、Workstation、Fusion 或 Player 主機作業系統的螢幕解析度。如果以一般 (視窗) 模式執行，則將調整客體的螢幕解析度，使其適合用戶端或主機上的視窗大小。
- 在 Linux、Solaris 和 FreeBSD 客體作業系統上，如果以全螢幕模式執行，則將客體的螢幕顯示解析度調整為 vSphere Web Client 的螢幕解析度。如果以視窗模式執行，則將調整客體的螢幕解析度，使其適合用戶端或主機上的視窗大小。
- 對於與 Workstation 或 Fusion 搭配使用的虛擬機器，可以在主機作業系統和 Windows、Linux、Solaris 和 FreeBSD 客體作業系統之間拖曳檔案。

## VMware Tools 生命週期管理

VMware Tools 10.1.0 是包含數個增強功能的主要版本。此版本新增了用於安裝和升級 VMware Tools 之簡化和可擴充的方法、針對較新的 Linux Tools 可減少升級時的重新開機次數、支援 OSP 升級、使用 UI 增強版本報告，並使用 API 和 UI 增強狀態報告。此版本隨附一些功能增強、驅動程式相關的增強功能，以及支援新客體作業系統。

### VMware Tools 與客體作業系統的對應

在舊版中，VMware Tools ISO 映像會隨附於 ESXi 映像。這些 ISO 映像是部署在 ESXi 的 ProductLocker 磁碟分割上。不過，由於 ProductLocker 中的空間有限，此方式會造成挑戰。為了要解決此空間限制，僅 `winPreVista.iso`、`linux.iso` 和 `winPreVista.iso` 與 ESXi 搭售。其他 ISO 映像可從 <https://myvmware.com> 下載取得。這些 ISO 映像不會隨附在 ESXi 的 `tools-light vib` 中。一些客體作業系統生命週期結束的 ISO 映像會予以凍結。

**表格 1-1.** VMware Tools 10.1.0 和 10.0.12 版中的客體作業系統支援

ISO 映像	支援的客體作業系統	VMware Tools 的版本
<code>winPreVista.iso</code>	Windows 2000、Windows XP 和 Windows Server 2003	10.0.12
<code>linuxPreGLibc25.iso</code>	RHEL 5、SLES 11 版以前和具有 glibc 2.5 版以前的其他發行版的 Linux 客體作業系統。	10.0.12
<code>darwinPre15.iso</code>	10.10.x 版以前的 Mac OS	10.0.12
<code>windows.iso</code>	Windows Vista 和更新版本	10.1.0

表格 1-1. VMware Tools 10.1.0 和 10.0.12 版中的客體作業系統支援 (繼續)

ISO 映像	支援的客體作業系統	VMware Tools 的版本
linux.iso	具有 glibc 2.5 版和更新版本的 Linux 客體作業系統	10.1.0
darwin.iso	Mac OS 10.11 版和更新版本	10.1.0
freebsd.iso	FreeBSD 作業系統	10.1.0
solaris.iso	Solaris 作業系統	10.1.0

表格 1-2. 已凍結客體作業系統的 VMware Tools 支援

ISO 映像	支援的客體作業系統	VMware Tools 的版本
windows.iso	Windows 2000 以前的版本	7.7.0
netware.iso	Netware 作業系統	8.1.0

## 使用 Open VM Tools

Open VM Tools (open-vm-tools) 是 Linux 客體作業系統之 VMware Tools 的開放原始碼實作。

open-vm-tools 套件隨附於某些 Linux 作業系統且做為作業系統的一部分進行安裝，因此不需要在客體作業系統上單獨安裝該套件。所有領先的 Linux 廠商都支援 vSphere、Workstation 以及 Fusion 上的 open-vm-tools 套件，並將 open-vm-tools 與其產品版本綁定。如需有關 open-vm-tools 套件的作業系統相容性檢查的資訊，請參閱《VMware 相容性指南》，網址為：<http://www.vmware.com/resources/compatibility>。

**備註** 使用具有未列於《VMware 相容性指南》下之作業系統發行版的 open-vm-tools，必須經過 VMware 認證。

將 open-vm-tools 隨附於 Linux 作業系統版本，減少了虛擬機器停機時間，因為作業系統維護修補程式和更新會包含 open-vm-tools 套件的所有更新。您不必針對 open-vm-tools 套件更新維持獨立的維護週期。這也適用於 VMware 客體作業系統驅動程式。

在某些情況下，當您安裝客體作業系統時會依預設安裝 open-vm-tools。在其他情況下，open-vm-tools 套件不會依預設安裝，除非在安裝期間明確選定。

依照作業系統廠商為您的特定版本提供的安裝指示進行，或查看合作夥伴網站，網址為：

<http://partnerweb.vmware.com/GOSIG/home.html>。

VMware 完全支援與作業系統廠商和開放原始碼社群協作開發的 open-vm-tools，建議使用由作業系統廠商重新發佈的 open-vm-tools。

## Open VM Tools 套件

為了進一步管理客體作業系統，open-vm-tools 套件包含下列套件：

- 核心 open-vm-tools 套件包含核心 open-vm-tools 使用者空間公用程式、應用程式和程式庫，其中包括可有效管理主機與客體作業系統間通訊的 `vmtoolsd`。此套件包含與虛擬化平台同步客體作業系統時鐘、在主機和客體間傳輸檔案、從客體作業系統傳送活動訊號資訊至虛擬化基礎結構以支援 vSphere High Availability (HA)、將客體作業系統的資源使用量和網路資訊發佈至虛擬化平台等功能。
- `open-vm-tools-desktop` 套件為選用，它包含其他使用者程式和程式庫以改善虛擬機器桌面作業的互動式功能。此套件可讓您調整客體顯示畫面的大小，以與其主機主控台視窗或 vSphere 的 VMware Remote Console 視窗相符。此套件還可讓您在主機和客體作業系統間複製並貼上，以及在 VMware Workstation 和 VMware Fusion 產品的客體和主機間進行拖放。
- `open-vm-tools-devel` 套件包含用於開發 `vmtoolsd` 外掛程式和應用程式的程式庫和其他說明文件。

- `open-vm-tools-debuginfo` 套件包含用於 `open-vm-tools` 和二進位檔案的原始程式碼。如需 Open VM Tools 原始程式碼的最新複本，請參閱 GitHub 網站，網址為：<https://github.com/vmware/open-vm-tools>。

---

**重要事項** 如果使用 `open-vm-tools`，則在虛擬機器的摘要索引標籤上，VMware Tools 的狀態為 [受管理的客體]。[受管理的客體] 狀態表示您無法使用 vCenter Server 管理 VMware Tools，也無法使用 vSphere Update Manager 升級 VMware Tools。

---

如需 `open-vm-tools` 支援原則和可用性的相關資訊，請參閱 VMware 知識庫文章，網址為：<http://kb.vmware.com/kb/2073803>。

## 適用於 Linux 客體作業系統的作業系統特定套件

針對 vSphere 部署，VMware 提供了作業系統特定套件 (OSP) 做為 VMware Tools 的封裝和散發機制。這些 VMware Tools OSP 使用原生套件格式和標準 (如 `rpm` 和 `deb`) 進行封裝。

---

**備註** 不會對已具備 `open-vm-tools` 的新 Linux 作業系統提供作業系統特定套件。如需有關客體作業系統相容性支援的資訊，請參閱《VMware 相容性指南》。

---

使用 OSP 可提供以下好處：

- 可以使用客體作業系統的原生更新機制，下載、安裝以及管理 VMware Tools。
- 可以升級到最新版本的 VMware Tools，而不必升級到最新版本的 vSphere。
- 由於 VMware Tools OSP 遵循特定 Linux 作業系統的最佳做法和標準，因此 OSP 使用標準機制來判定套件之間的相依性。透過這些機制，不一定要使用圖形元件，就可以稽核虛擬機器上的套件。
- 在 VMware Tools 安裝期間可使用標準作業系統工具檢查 OSP。透過此程序，可以輕鬆判斷要安裝的元件並確認套件的有效性。

---

**重要事項** 如果要使用原生更新機制 (而不是 vCenter Server) 來管理 VMware Tools 的更新，請使用 OSP。如果使用 OSP，則在虛擬機器的摘要索引標籤上，VMware Tools 的狀態為 [受管理的客體]。[受管理的客體] 狀態表示您無法使用 vCenter Server 管理 VMware Tools，也無法使用 vSphere Update Manager 升級 VMware Tools。

---

如需詳細資訊，請前往 VMware 作業系統特定套件網站，網址為：<https://www.vmware.com/download/packages.html>。如需安裝 OSP 的詳細資訊，請參閱作業系統特定套件的《VMware Tools 安裝指南》之 ESX/ESXi 4.1 版和更新版本，網址：<https://packages.vmware.com/tools/docs/manuals/osp-esx-41-install-guide.pdf> 與 ESXi 5.x 版和 6.x 版，網址：<https://packages.vmware.com/tools/docs/manuals/osp-esxi-51-install-guide.pdf>

## 安裝 VMware Tools

---

安裝 VMware Tools 是建立新虛擬機器程序的一部分，升級 VMware Tools 是保持虛擬機器為最新標準的程序的一部分。雖然客體作業系統可在未安裝 VMware Tools 的情況下執行，但許多 VMware 功能僅在安裝 VMware Tools 後才可用。安裝 VMware Tools 時，套件中的公用程式會加強您虛擬機器中客體作業系統的效率，並改善虛擬機器的管理。

如需建立虛擬機器的相關資訊，請參閱《*虛擬機器管理指南*》。

VMware Tools 的安裝程式是 ISO 映像檔。客體作業系統中的 CD-ROM 會偵測 ISO 映像檔。每種類型的客體作業系統 (包括 Windows、Linux 和 Mac OS X) 都有一個 ISO 映像檔。選取用於安裝或升級 VMware Tools 的命令時，虛擬機器的第一個虛擬 CD-ROM 磁碟機會暫時連線到客體作業系統的 VMware Tools ISO 檔案。

如果使用的是 VMware Fusion、Player 或 Workstation，則作業系統完成安裝後，即可使用簡易安裝功能安裝 VMware Tools。

如果使用的是 VMware Player 或 Workstation，可在 <http://my.vmware.com> 取得最新版本的 ISO 檔案。選取用於安裝或升級 VMware Tools 的命令時，VMware 產品將決定是否已針對特定作業系統下載最新版本的 ISO 檔案。如果未下載最新版本，或尚未下載該作業系統的 VMware Tools ISO 檔案，系統會提示您下載該檔案。

- 來自 `windows.iso` 的 VMware Tools 安裝程式會自動偵測 Windows 版本。在 Windows Vista 以前版本的客體作業系統上，它不會繼續進行安裝。
- 來自 `winPreVista.iso` 的 VMware Tools 安裝程式在 Windows Vista 和更新版本上不會繼續進行安裝。
- 來自 `linux.iso` 的 VMware Tools 安裝程式在 RHEL5、SLES 11、Ubuntu 10.04 以前版本和具有 `glibc 2.5` 版以前的其他 Linux 發行版的客體作業系統上不會繼續進行安裝。
- 來自 `darwinPre15.iso` 的 VMware Tools 安裝程式在 MAC OS X 客體作業系統 10.11 版或更新版本上不會繼續進行安裝。
- 來自 `darwin.iso` 的 VMware Tools 安裝程式在 MAC OS X 客體作業系統 10.11 以前的版本上不會繼續進行安裝。

---

**備註** 如果客體作業系統的必要 VMware Tools ISO 未與 ESXi 搭售，則使用者必須以所有 VMware Tools ISO 映像檔設定 `ProductLockerLocation`，才能在這些客體作業系統中管理 VMware Tools。嘗試升級或安裝而未設定 `ProductLockerLocation` 失敗，出現遺失 ISO 錯誤。如需詳細資訊，請參閱 VMware 知識庫文章，網址為 <http://kb.vmware.com/kb/2129825>。

---

安裝程序會因作業系統不同而異。如需在您的客體作業系統上安裝或升級 VMware Tools 的相關資訊，請參閱《*虛擬機器管理指南*》中關於升級虛擬機器的主題。如需有關安裝 VMware Tools 的一般指示，請參閱 VMware 知識庫文章，網址為：<http://kb.vmware.com/kb/1014294>。

本章節討論下列主題:

- “從 McAfee Antivirus VirusScan 主控台停用存取保護,” 第 14 頁
- “在多台 Windows 虛擬機器上自動安裝 VMware Tools,” 第 14 頁
- “在 Windows 虛擬機器上手動安裝 VMware Tools,” 第 18 頁
- “在 Linux 虛擬機器中手動安裝 VMware Tools,” 第 19 頁
- “在 Mac OS X 虛擬機器中手動安裝 VMware Tools,” 第 21 頁
- “在 Solaris 虛擬機器上手動安裝 VMware Tools,” 第 21 頁
- “在 NetWare 虛擬機器上手動安裝 VMware Tools,” 第 22 頁
- “在 FreeBSD 虛擬機器上手動安裝 VMware Tools,” 第 23 頁

## 從 McAfee Antivirus VirusScan 主控台停用存取保護

在 Windows 客體作業系統中，必須先在 McAfee Antivirus VirusScan 主控台停用存取保護後，才能安裝 VMware Tools。如需詳細資訊，請參閱 VMware 知識庫文章 <https://kb.vmware.com/kb/1009965>

### 先決條件

- 開啟虛擬機器電源
- 在標準模式中使用 McAfee Antivirus

### 程序

- 1 在 Windows 客體作業系統上安裝 McAfee Antivirus 之前，先安裝 VMware Tools。

---

**備註** 但是，如果 McAfee Antivirus 是在最大防護模式中執行，則會使 VMware Tools 無法升級。

---

- 2 安裝或升級 VMware Tools 時，從 McAfee Antivirus VirusScan 主控台停用**存取保護**
  - a 選取**開始 > 程式集 > McAfee > VirusScan 主控台**。
  - b 在工作視窗中的**存取保護**圖示上按一下滑鼠右鍵，然後從快顯功能表選取**停用**。

### 下一個

- 安裝 VMware Tools。
- 當 VMware Tools 升級或安裝完成時，重新啟動**存取保護**。

## 在多台 Windows 虛擬機器上自動安裝 VMware Tools

如果要在使用 Windows 客體作業系統的多台虛擬機器中安裝 VMware Tools，則可以採用自動安裝方式，並為要包括或排除的元件指定選項。

### 先決條件

- 開啟虛擬機器電源。
- 以管理員身分登入客體作業系統。
- 如果計劃在命令列中使用 `setup.exe` 命令執行 VMware Tools 安裝，請編輯虛擬機器設定，將虛擬 CD/DVD 光碟機連線到 VMware Tools ISO 映像。在 VMware Workstation Pro 和 Workstation Player 中，`windows.iso` 檔案位於主機上 Workstation Pro 或 Workstation Player 的安裝目錄中。



- 如果計劃使用 MSI 引數指定與無訊息安裝有關的選項，請前往 MSDN 網站上的 Windows Installer 頁面熟悉語法。可以將這些引數與 `setup.exe` 命令搭配使用，或者將它們置於 vCenter Server 對話方塊中以用於自動安裝和升級。
- 若要防止安裝某些 VMware Tools 元件，請熟悉 VMware Tools 元件名稱，以便指定要排除哪些元件。請參閱“無訊息安裝中使用的 VMware Tools 功能名稱，”第 16 頁。
- 如果從 Beta 版或候選版的 VMware 產品安裝 VMware Tools，請隱藏有關未簽署驅動程式的提示。請參閱“在 Vista 之前的 Windows 作業系統上隱藏有關未簽署驅動程式的提示，”第 15 頁和“將 VMware 新增為受信任發佈者以隱藏驅動程式提示，”第 15 頁。

#### 程序

- 1 在 vSphere Web Client 詳細目錄中，選取主機、叢集或資料中心，然後按一下**虛擬機器**索引標籤。
- 2 選取虛擬機器，按一下滑鼠右鍵，然後選取**客體作業系統 > 安裝 VMware Tools**。
- 3 提供安裝或升級組態資訊。

### 在 Vista 之前的 Windows 作業系統上隱藏有關未簽署驅動程式的提示

如果要在 Windows Server 2003 或更早版本的客體作業系統中安裝 Beta 版或 RC 版本的 VMware Tools，可使用電腦內容設定，隱藏干擾 VMware Tools 自動安裝的提示。

Beta 版或候選版的 VMware 產品中所包含的 VMware Tools 版本通常具有一些僅由 VMware 簽署的驅動程式。如果要在執行 Windows Server 2003 或更早版本的客體作業系統的許多虛擬機器中安裝這些版本之一，或打算從命令列安裝 VMware Tools，則可隱藏有關未簽署驅動程式的提示。如果不隱藏提示，則在 VMware Tools 安裝過程中將多次出現訊息方塊，需要您按一下**仍然繼續**才能完成安裝。

#### 先決條件

- 開啟虛擬機器電源。
- 以管理員身分登入客體作業系統。

#### 程序

- 1 在 Windows Server 2003 或更早版本的客體作業系統中，在**開始**功能表的**我的電腦**上按一下滑鼠右鍵，然後選取**內容**。
- 2 在 [系統內容] 對話方塊中，按一下**硬體**索引標籤，然後按一下**驅動程式簽署**。
- 3 在 [驅動程式簽署選項] 對話方塊中，依序按一下**略過**和**確定**，然後再按一下**確定**。

執行 VMware Tools 安裝程式時，客體作業系統中不會顯示任何提示。

#### 下一個

安裝 VMware Tools。

### 將 VMware 新增為受信任發佈者以隱藏驅動程式提示

如果在 Windows Vista 或更新版本的客體作業系統中安裝 Beta 版或 RC 版本的 VMware Tools，可以新增 VMware 憑證來隱藏會影響 VMware Tools 自動安裝的提示。

Beta 版或候選版的 VMware 產品中所包含的 VMware Tools 版本通常具有一些僅由 VMware 簽署的驅動程式。如果在執行 Windows Vista 或更新版本的客體作業系統的多個虛擬機器中安裝其中一個版本，或者計劃從命令列安裝 VMware Tools，請將 VMware 安全性憑證新增至信任的發佈者群組。如果不新增 VMware 憑證，則在 VMware Tools 安裝期間將多次出現訊息方塊，提示您安裝 VMware 提供的裝置軟體。

**先決條件**

- 開啟虛擬機器電源。
- 以管理員身分登入客體作業系統。
- 取得 `certmgr.exe` 應用程式的複本，並將其複製到計劃安裝 VMware Tools 的客體作業系統。  
`certmgr.exe` 應用程式包含在 Windows SDK 中

---

**備註** 僅適用 VMware Tools Beta 版或 RC 版。

---

**程序**

- 1 使用憑證匯出精靈建立 VMware 憑證檔案。
  - a 尋找已簽署的 VMware 檔案，如 VMware .exe 或 .sys 檔案。
  - b 在檔案上按一下滑鼠右鍵，然後選取**內容**。
  - c 按一下**數位簽章**索引標籤，然後選取**檢視憑證**。
  - d 按一下**詳細資料**索引標籤，然後按一下**複製到檔案**。
  - e 依照提示進行操作，並將匯出的憑證命名為 `vmware.cer`。
- 2 將匯出的 VMware 憑證複製到計劃安裝 VMware Tools 的客體作業系統。
- 3 在客體作業系統中，執行 `certmgr.exe` 命令將 VMware 憑證新增至信任的發佈者群組。  
`certmgr.exe -add vmware.cer -c -s -r localMachine TrustedPublisher`

執行 VMware Tools 安裝程式時，客體作業系統中不會顯示任何提示。

**下一個**

安裝 VMware Tools。

**無訊息安裝中使用的 VMware Tools 功能名稱**

在 Windows 虛擬機器中，執行自動安裝或透過命令列執行 VMware Tools 安裝時，可指定要安裝的 VMware Tools 元件。

由於 VMware Tools 包含較多元件，因此如果您不想安裝特定元件，請指定要排除的元件而不是指定要包含的元件。語法是 `ADDLOCAL=ALL REMOVE=component`。下表列出了 VMware Tools 元件的有效值。

元件名稱區分大小寫。並非所有作業系統上都安裝所有元件。



表格 2-1. VMware Tools 元件值

有效元件值	說明	
Drivers	<b>Audio</b>	適用於 64 位元作業系統和 Windows Vista 及更新版本系統的音訊驅動程式。
	<b>BootCamp</b>	用於提供 Mac BootCamp 支援的驅動程式。
	<b>MemCtl</b>	VMware 記憶體控制驅動程式。如果您計劃在 vSphere 環境中使用此虛擬機器，則使用該驅動程式。不安裝該功能會阻礙在 vSphere 環境中執行的虛擬機器的記憶體管理功能。
	<b>Mouse</b>	VMware 滑鼠驅動程式。不安裝該功能會降低虛擬機器中的滑鼠效能。
	<b>PVSCSI</b>	適用於 VMware 半虛擬化 SCSI 介面卡的驅動程式，可增強某些虛擬化應用程式的效能。
	<b>SVGA</b>	VMware SVGA 驅動程式。不安裝該功能會限制虛擬機器的顯示功能。
	<b>Sync</b>	檔案系統同步驅動程式，使備份應用程式能夠建立應用程式一致性快照。該驅動程式可確保建立快照期間不寫入 I/O。如果是 Windows Server 2003 以前的客體作業系統，則使用此驅動程式。更新的作業系統會使用 VSS 驅動程式。
	<b>ThinPrint</b>	該驅動程式能夠使新增到主機作業系統的印表機顯示在虛擬機器的可用印表機清單中。此虛擬列印功能不需要在虛擬機器中安裝任何其他印表機驅動程式。 <b>備註</b> 對於 vSphere 5.5 版和更新版本，VMware Tools 不支援 ThinPrint 功能
	<b>VMCI</b>	虛擬機器通訊介面驅動程式。此驅動程式允許虛擬機器與主機通訊，在該主機上虛擬機器未使用網路即可執行。開發人員可以將主從架構應用程式寫入 VMCI Sock (vsock) 介面，以使用 VMCI 虛擬裝置。
	<b>Hgfs</b>	VMware 共用資料夾驅動程式。如果您計劃將此虛擬機器與 VMware Workstation、Player 或 Fusion 搭配使用，則使用該驅動程式。如果不安裝該功能，則無法在虛擬機器與主機系統之間共用資料夾。
	<b>VMXNet</b>	VMware VMXnet 網路驅動程式。
	<b>VMXNet3</b>	下一代 VMware VMXnet 網路驅動程式，適用於使用虛擬硬體版本 7 及更高版本的虛擬機器。如需詳細資訊，請參閱 VMware 知識庫文章 <a href="#">1001805</a> 。  虛擬硬體版本 7 與 ESX/ESXi 4.x 相容性對應。
	FileIntrospection	<b>FileIntrospection</b>
<b>NetworkIntrospection</b>		NSX 網路自我檢查驅動程式 vnetflt.sys。兩個 Guest Introspection 驅動程式中的第二個。
<b>VSS</b>		用於建立自動備份的驅動程式。如果客體作業系統為 Windows Vista、Windows Server 2003 或其他更新版本的作業系統，則使用該驅動程式。Linux 和較早的 Windows 作業系統使用檔案系統同步驅動程式。
Toolbox	<b>Perfmom</b>	用於 WMI 效能記錄的驅動程式。

**重要事項** 決定要使用的元件值的一種方式是：在開啟完整記錄的情況下執行互動式 VMware Tools 安裝程式，選取希望安裝的元件，然後搜尋記錄檔中的 ADDLOCAL 和 REMOVE 內容。記錄檔將顯示程式所使用的名稱。以下命令在開啟完整記錄的情況下執行互動式安裝程式：

```
Setup.exe /s /v"/qn /l*v ""%TEMP%\vmmsi.log""
```

## 在 Windows 虛擬機器上手動安裝 VMware Tools

客體作業系統 Windows 2000 和更早版本、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista，以及更新版本支援 VMware Tools。

### 先決條件

- 開啟虛擬機器電源。
- 確認客體作業系統正在執行中。
- 對於 vSphere 虛擬機器，判定您是否安裝了最新版本的 VMware Tools。在 vSphere Client 詳細目錄中，選取虛擬機器，然後按一下**摘要**索引標籤。
- 對於 Workstation Player、Fusion 和 Workstation Pro 虛擬機器，如果您安裝作業系統時已將虛擬機器的虛擬 CD/DVD 光碟機連線到 ISO 映像檔，請變更該設定，將虛擬 CD/DVD 光碟機設定為自動偵測實體磁碟機。  
自動偵測設定使虛擬機器的第一個虛擬 CD/DVD 光碟機能夠偵測並連線到 VMware Tools ISO 檔案，以進行 VMware Tools 安裝。這個 ISO 檔案對客體作業系統來說就如同實體 CD。使用虛擬機器設定編輯器可將 CD/DVD 光碟機設定為自動偵測實體磁碟機。
- 除非您使用的是舊版 Windows 作業系統，否則，請以管理員身分登入。任何使用者都可以在 Windows 95、Windows 98 或 Windows ME 客體作業系統中安裝 VMware Tools。對於較新版本的作業系統，您必須以管理員身分登入。
- 如果您使用的是 vSphere 並打算安裝 Guest Introspection Thin Agent 驅動程式，請參閱《vShield 快速入門指南》中列出的系統需求。根據預設，不會安裝 vShield 元件。您必須執行自訂安裝並包含該元件。

### 程序

- 1 系統會在客體作業系統上掛接 VMware Tools 虛擬光碟。

VMware 產品	動作
vSphere Client	詳細目錄 > 虛擬機器 > 客體 > 安裝/升級 VMware
vSphere Web Client	在虛擬機器上按一下滑鼠右鍵，然後選取 <b>客體作業系統 &gt; 安裝 VMware Tools</b> 。
Fusion	虛擬機器 > 安裝 (或升級) VMware Tools
Workstation Pro	虛擬機器 > 安裝 (或升級) VMware Tools
Workstation Player	Player > 管理 > 安裝 (或升級) VMware Tools

- 2 如果使用的是 vCenter Server，並在執行升級或重新安裝，請在安裝/升級 VMware Tools 對話方塊中選取**互動式工具安裝**或**互動式工具升級**，然後按一下**確定**。

系統會在客體作業系統上掛接 VMware Tools 虛擬光碟，程序隨即啟動。

- 3 如果您是第一次安裝 VMware Tools，請在 [安裝 VMware Tools] 資訊頁面中按一下**確定**。

如果在客體作業系統上為 CD-ROM 光碟機啟用了自動執行，將啟動 VMware Tools 安裝精靈。

如果未啟用自動執行，而要手動啟動精靈，請按一下**開始 > 執行**，然後輸入 **D:\setup.exe**，其中 **D:** 是您的第一個虛擬 CD-ROM 光碟機。將 **D:\setup64.exe** 用於 64 位元 Windows 客體作業系統。

- 4 依照畫面上的提示進行操作。

如果您使用的是 vSphere，若要安裝非預設元件 (如 Guest Introspection Thin Agent 驅動程式)，請選取自訂安裝。

- 5 如果出現 [新增硬體] 精靈，請依照提示執行並接受預設值。

---

**備註** 如果您安裝的是 VMware Tools Beta 版或 RC 版本，並看到一則警告，指出套件或驅動程式未簽署，請按一下**仍然安裝**完成安裝。

---

- 6 收到提示時，重新啟動虛擬機器。

如果使用的是 vCenter Server，則**摘要**索引標籤上的 **VMware Tools** 標籤將變更為**確定**。

### 下一個

如果在 vSphere 升級程序中升級了 VMware Tools，接下來要決定是否升級環境中的虛擬機器。若要檢閱並比較不同相容性層級的可用硬體，請參閱《vSphere 虛擬機器管理》說明文件。

## 在 Linux 虛擬機器中手動安裝 VMware Tools

對於 Linux 虛擬機器，透過使用命令列手動安裝 VMware Tools。如需更新的 Linux 發行版，請使用整合的 open-vm-tools 版本。

### 先決條件

如需有關 open-vm-tools 作業系統相容性的詳細資訊，請參閱《VMware 相容性指南》，網址：

<http://www.vmware.com/resoucrs/compatibility>

- 開啟虛擬機器電源。
- 確認客體作業系統正在執行中。
- 由於 VMware Tools 安裝程式是採用 Perl 語言撰寫的，因此請確認客體作業系統中已安裝 Perl。
- 對於 vSphere 虛擬機器，判定您是否安裝了最新版本的 VMware Tools。在 vSphere Client 詳細目錄中，選取虛擬機器，然後按一下**摘要**索引標籤。

### 程序

- 1 系統會在客體作業系統上掛接 VMware Tools 虛擬光碟。

VMware 產品	動作
vSphere Client	詳細目錄 > 虛擬機器 > 客體 > 安裝/升級 VMware
vSphere Web Client	在虛擬機器上按一下滑鼠右鍵，然後選取 <b>客體作業系統 &gt; 安裝 VMware Tools</b> 。
Fusion	虛擬機器 > 安裝 (或升級) VMware Tools
Workstation Pro	虛擬機器 > 安裝 (或升級) VMware Tools
Workstation Player	Player > 管理 > 安裝 (或升級) VMware Tools

- 2 在虛擬機器中，開啟終端機視窗。
- 3 執行不帶引數的 mount 命令，判斷 Linux 發行版是否已自動掛接 VMware Tools 虛擬 CD-ROM 映像。

如果已掛接 CD-ROM 裝置，會以類似下列輸出的方式列出 CD-ROM 裝置和其掛接點：

```
/dev/cdrom on /mnt/cdrom type iso9660 (ro,nosuid,nodev)
```

- 4 如果未掛接 VMware Tools 虛擬 CD-ROM 映像，請掛接 CD-ROM 光碟機。

- a 如果掛接點目錄尚不存在，請加以建立。

```
mkdir /mnt/cdrom
```

某些 Linux 發行版使用不同的掛接點名稱。例如，在一些發行版中掛接點為 `/media/VMware Tools`，而非 `/mnt/cdrom`。請修改命令以反映您的發行版所使用的慣例。

- b 掛接 CD-ROM 光碟機。

```
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
```

一些 Linux 發行版使用不同的裝置名稱，或以不同的方式組織整理 `/dev` 目錄。如果 CD-ROM 光碟機不是 `/dev/cdrom`，或者如果 CD-ROM 的掛接點不是 `/mnt/cdrom`，請修改命令以反映您的發行版所使用的慣例。

- 5 變更到工作目錄，例如，`/tmp`。

```
cd /tmp
```

- 6 (選擇性) 安裝 VMware Tools 前，請先刪除先前的任何 `vmware-tools-distrib` 目錄。

此目錄的位置取決於先前執行安裝時所放置的位置。通常情況下，此目錄位於 `/tmp/vmware-tools-distrib`。

- 7 列出掛接點目錄的內容，並記下 VMware Tools tar 安裝程式的檔案名稱。

```
ls mount-point
```

- 8 解壓縮安裝程式。

```
tar xzpf /mnt/cdrom/VMwareTools-x.x.x-yyyy.tar.gz
```

值 `x.x.x` 是產品版本號碼，`yyyy` 是產品版本的組建編號。

- 9 如有必要，請卸載 CD-ROM 映像。

```
umount /dev/cdrom
```

如果 Linux 發行版已自動掛接 CD-ROM，則不需要卸載映像。

- 10 以根使用者的身分執行安裝程式並設定 VMware Tools

```
cd vmware-tools-distrib
sudo ./vmware-install.pl
```

通常情況下，執行完安裝程式檔案之後會執行 `vmware-config-tools.pl` 組態檔。如果嘗試在 RPM 安裝之上執行 tar 安裝，或者在 tar 安裝上執行 RPM 安裝，安裝程式會偵測到先前的安裝，並且必須轉換安裝程式資料庫格式，才能繼續。

---

**備註** 對於較新的 Linux 發行版，系統會提示使用者選擇整合的 `open-vm-tools`。

---

- 11 如果預設值適合您的組態，請遵循提示接受預設值。

- 12 依照指令碼末尾的指示進行。

視所用的功能而定，這些指示可能包含重新啟動 X 工作階段、重新啟動網路功能、重新登入以及啟動 VMware 使用者程序。或者，也可以重新開機客體作業系統，完成所有這些工作。

如果使用的是 vCenter Server，則**摘要**索引標籤上的 **VMware Tools** 標籤將變更為**確定**。

## 下一個

如果在 vSphere 升級程序中升級了 VMware Tools，接下來要決定是否升級環境中的虛擬機器。若要檢閱並比較不同相容性層級的可用硬體，請參閱《vSphere 虛擬機器管理》說明文件。

## 在 Mac OS X 虛擬機器中手動安裝 VMware Tools

對於 Mac OS X 虛擬機器，可以使用安裝輔助程式安裝或升級 VMware Tools。

如果在 Apple 電腦上使用 VMware Fusion 或 ESXi，可以建立 Mac OS X Server (10.5 或更新版本) 虛擬機器並安裝 VMware Tools。

### 先決條件

- 開啟虛擬機器電源。
- 確認客體作業系統正在執行中。

### 程序

- 1 選取功能表命令，在客體作業系統上掛接並開啟 VMware Tools 虛擬光碟。

VMware 產品	功能表命令
vSphere Client	詳細目錄 > 虛擬機器 > 客體 > 安裝/升級 VMware Tools，然後選取 <b>互動式工具安裝</b> 或 <b>互動式工具升級</b>
vSphere Web Client	在 vCenter 詳細目錄中，於虛擬機器上按一下滑鼠右鍵，然後選取 <b>所有 vCenter 動作 &gt; 客體作業系統 &gt; 安裝/升級 VMware Tools</b>
Fusion	<b>虛擬機器 &gt; 安裝 (或升級) VMware Tools</b>

- 2 在 VMware Tools 虛擬光碟上開啟**安裝 VMware Tools**，按照安裝程式助理員中的提示執行，然後按一下**確定**。

虛擬機器需要重新啟動，VMware Tools 才會生效。

## 在 Solaris 虛擬機器上手動安裝 VMware Tools

對於 Solaris 虛擬機器，透過使用命令列手動安裝或升級 VMware Tools。

### 先決條件

- 開啟虛擬機器電源。
- 確認客體作業系統正在執行中。
- 由於 VMware Tools 安裝程式是採用 Perl 語言撰寫的，因此請確認客體作業系統中已安裝 Perl。
- 對於 vSphere 虛擬機器，判定您是否安裝了最新版本的 VMware Tools。在 vSphere Client 詳細目錄中，選取虛擬機器，然後按一下**摘要**索引標籤。

### 程序

- 1 系統會在客體作業系統上掛接 VMware Tools 虛擬光碟。

VMware 產品	動作
vSphere Client	詳細目錄 > 虛擬機器 > 客體 > 安裝/升級 VMware
vSphere Web Client	在虛擬機器上按一下滑鼠右鍵，然後選取 <b>客體作業系統 &gt; 安裝 VMware Tools</b> 。
Fusion	<b>虛擬機器 &gt; 安裝 (或升級) VMware Tools</b>
Workstation Pro	<b>虛擬機器 &gt; 安裝 (或升級) VMware Tools</b>
Workstation Player	<b>Player &gt; 管理 &gt; 安裝 (或升級) VMware Tools</b>

- 2 在虛擬機器中，以根使用者身分登入客體作業系統，然後開啟終端機視窗。
- 3 如果 Solaris 磁碟區管理員未將 CD-ROM 掛接到 `/cdrom/vmwaretools` 下，請重新啟動磁碟區管理員。

```
/etc/init.d/volmgt stop
/etc/init.d/volmgt start
```

- 4 變更到工作目錄，例如，`/tmp`。

```
cd /tmp
```

- 5 解壓縮 VMware Tools。

```
gunzip -c /cdrom/vmwaretools/vmware-solaris-tools.tar.gz | tar xf -
```

- 6 執行安裝程式並設定 VMware Tools。

```
cd vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl
```

通常情況下，執行完安裝程式檔案之後會執行 `vmware-config-tools.pl` 組態檔。

- 7 如果預設值適合您的組態，請遵循提示接受預設值。

- 8 依照指令碼末尾的指示進行。

視所用的功能而定，這些指示可能包含重新啟動 X 工作階段、重新啟動網路功能、重新登入以及啟動 VMware 使用者程序。或者，也可以重新開機客體作業系統，完成所有這些工作。

如果使用的是 vCenter Server，則摘要索引標籤上的 **VMware Tools** 標籤將變更為**確定**。

### 下一個

如果在 vSphere 升級程序中升級了 VMware Tools，接下來要決定是否升級環境中的虛擬機器。若要檢閱並比較不同相容性層級的可用硬體，請參閱《vSphere 虛擬機器管理》說明文件。

## 在 NetWare 虛擬機器上手動安裝 VMware Tools

對於 NetWare 虛擬機器，透過使用命令列手動安裝或升級 VMware Tools。

### 先決條件

- 開啟虛擬機器電源。
- 確認客體作業系統正在執行中。
- 由於 VMware Tools 安裝程式是採用 Perl 語言撰寫的，因此請確認客體作業系統中已安裝 Perl。
- 對於 vSphere 虛擬機器，判定您是否安裝了最新版本的 VMware Tools。在 vSphere Client 詳細目錄中，選取虛擬機器，然後按一下摘要索引標籤。

---

**備註** VMware Tools 10.1.0 不支援 NetWare 作業系統。

---

### 程序

- 1 系統會在客體作業系統上掛接 VMware Tools 虛擬光碟。

VMware 產品	動作
vSphere Client	詳細目錄 > 虛擬機器 > 客體 > 安裝/升級 VMware
vSphere Web Client	在虛擬機器上按一下滑鼠右鍵，然後選取客體作業系統 > 安裝 VMware Tools。
Fusion	虛擬機器 > 安裝 (或升級) VMware Tools

VMware 產品	動作
Workstation Pro	虛擬機器 > 安裝 (或升級) VMware Tools
Workstation Player	Player > 管理 > 安裝 (或升級) VMware Tools

- 載入 CD-ROM 驅動程式，使虛擬 CD-ROM 裝置將 ISO 映像掛接為磁碟區。

作業系統	命令
NetWare 6.5	LOAD CDDVD
NetWare 6.0 或 NetWare 5.1	LOAD CD9660.NSS
NetWare 4.2 (在 vSphere 中無法使用)	load cdrom

安裝完成後，記錄器畫面 (NetWare 6.5 和 NetWare 6.0 客體作業系統) 和主控台畫面 (NetWare 4.2 和 5.1 作業系統) 中將顯示訊息：VMware Tools for NetWare are now running。

- 對於 NetWare 4.2 客體作業系統，重新啟動客體作業系統。
  - 在系統主控台中，關閉系統。  
down
  - 在系統主控台中，重新啟動客體作業系統。  
restart server
- 如果 VMware Tools 虛擬光碟 (netware.iso) 已附加到虛擬機器，請在主控台視窗狀態列中的 CD-ROM 圖示上按一下滑鼠右鍵，然後選取中斷連線。

### 下一個

如果在 vSphere 升級程序中升級了 VMware Tools，接下來要決定是否升級環境中的虛擬機器。若要檢閱並比較不同相容性層級的可用硬體，請參閱《vSphere 虛擬機器管理》說明文件。

## 在 FreeBSD 虛擬機器上手動安裝 VMware Tools

對於 FreeBSD 虛擬機器，透過使用命令列手動安裝或升級 VMware Tools。

### 先決條件

- 開啟虛擬機器電源。
- 確認客體作業系統正在執行中。
- 由於 VMware Tools 安裝程式是採用 Perl 語言撰寫的，因此請確認客體作業系統中已安裝 Perl。
- 對於 vSphere 虛擬機器，判定您是否安裝了最新版本的 VMware Tools。在 vSphere Client 詳細目錄中，選取虛擬機器，然後按一下摘要索引標籤。

### 程序

- 系統會在客體作業系統上掛接 VMware Tools 虛擬光碟。

VMware 產品	動作
vSphere Client	詳細目錄 > 虛擬機器 > 客體 > 安裝/升級 VMware
vSphere Web Client	在虛擬機器上按一下滑鼠右鍵，然後選取客體作業系統 > 安裝 VMware Tools。
Fusion	虛擬機器 > 安裝 (或升級) VMware Tools
Workstation Pro	虛擬機器 > 安裝 (或升級) VMware Tools
Workstation Player	Player > 管理 > 安裝 (或升級) VMware Tools

- 2 在虛擬機器中，以根使用者身分登入客體作業系統，然後開啟終端機視窗。
- 3 如果該發行版未自動掛接 CD-ROM，請掛接 VMware Tools 虛擬 CD-ROM 映像。  
例如，輸入 `mount /cdrom`。
- 4 變更到工作目錄，例如，`/tmp`。

```
cd /tmp
```

- 5 解壓縮 VMware Tools `.tar.gz` 檔案。  
`tar xzpf /cdrom/vmware-freebsd-tools.tar.gz`
- 6 如果該發行版未使用自動掛接，請取消掛接 VMware Tools 虛擬 CD-ROM 映像。  
`umount /cdrom`

- 7 執行安裝程式並設定 VMware Tools。

```
cd vmware-tools-distrib  
./vmware-install.pl
```

通常情況下，執行完安裝程式檔案之後會執行 `vmware-config-tools.pl` 組態檔。

- 8 如果預設值適合您的組態，請遵循提示接受預設值。
- 9 依照指令碼末尾的指示進行。

視所用的功能而定，這些指示可能包含重新啟動 X 工作階段、重新啟動網路功能、重新登入以及啟動 VMware 使用者程序。或者，也可以重新開機客體作業系統，完成所有這些工作。

如果使用的是 vCenter Server，則摘要索引標籤上的 **VMware Tools** 標籤將變更為**確定**。

## 下一個

如果在 vSphere 升級程序中升級了 VMware Tools，接下來要決定是否升級環境中的虛擬機器。若要檢閱並比較不同相容性層級的可用硬體，請參閱《vSphere 虛擬機器管理》說明文件。



## 升級 VMware Tools

可以手動升級 VMware Tools，也可以將虛擬機器設定為檢查並安裝較新版本的 VMware Tools。

開啟虛擬機器電源時，客體作業系統會檢查 VMware Tools 的版本。新版本可用時，虛擬機器狀態列會顯示訊息。

在 Windows 虛擬機器中，可以將 VMware Tools 設定為在有可用升級時通知您。如果啟用了此通知選項，則在 VMware Tools 升級可用時，Windows 工作列中的 VMware Tools 圖示將包含一個黃色警告圖示。

若要安裝 VMware Tools 升級，可以使用首次安裝 VMware Tools 時使用的程序。升級 VMware Tools 表示安裝新版本。

對於 Windows 和 Linux 客體作業系統，可以將虛擬機器設定為自動升級 VMware Tools。在 Windows 客體作業系統上，雖然在開啟虛擬機器電源時會執行版本檢查，但在關閉虛擬機器電源或重新啟動虛擬機器時才會進行自動升級。在升級過程中，狀態列將顯示訊息正在安裝 VMware Tools...。在下面說明此程序。

**備註** 在 Linux 客體作業系統上升級 VMware Tools 時，新網路模組可用，但直到重新啟動客體作業系統或停止網路功能、卸載並重新載入 VMware 網路核心模組，然後重新啟動網路功能後才會採用。此行為表示，即使將 VMware Tools 設定為自動升級，也必須將網路模組重新開機或重新載入，新功能才可用。

此策略可避免網路中斷並允許您透過 SSH 使用 VMware Tools。

在 Windows 客體作業系統上升級 VMware Tools 會自動安裝 WDDM 圖形驅動程式。WDDM 圖形驅動程式在客體作業系統電源設定中提供睡眠模式，以調整睡眠選項。例如，您可以使用睡眠模式設定**變更電腦睡眠的時間**，將客體作業系統設定為在特定時間後自動進入睡眠模式，或防止客體作業系統在閒置一段時間後自動切換為睡眠模式。

針對 vSphere 虛擬機器，您可以遵循以下任一程序，同時升級多個虛擬機器。

- 登入 vCenter Server，選取主機或叢集，然後在**虛擬機器**索引標籤上指定將在其上執行 VMware Tools 升級的虛擬機器。
- 使用 Update Manager 在資料夾或資料中心層級執行虛擬機器的協調升級。

特定版本的 VMware 產品中某些功能是否可用，可能取決於是否安裝或升級到該版本中包含的 VMware Tools 版本。並不一定總是要升級到 VMware Tools 的最新版本。新版本的 VMware Tools 與多個主機版本均相容。若要避免不必要的升級，請評估您的環境是否需要新增的特性和功能。

**表格 3-1. 虛擬機器相容性選項**

相容性	說明
ESXi 6.0 及更新版本	此虛擬機器 (硬體版本 11) 與 ESXi 6.0 及更新版本相容。
ESXi 5.5 及更新版本	此虛擬機器 (硬體版本 10) 與 ESXi 5.5 及更新版本相容。
ESXi 5.1 及更新版本	此虛擬機器 (硬體版本 9) 與 ESXi 5.1 及更新版本相容。

**表格 3-1. 虛擬機器相容性選項 (繼續)**

相容性	說明
ESXi 5.0 及更新版本	此虛擬機器 (硬體版本 8) 與 ESXi 5.0 和 5.1 相容。
ESX/ESXi 4.x 及更新版本	此虛擬機器 (硬體版本 7) 與 ESX/ESXi 4.x、ESXi 5.0 和 ESXi 5.1 相容。
ESX/ESXi 3.5 及更新版本	此虛擬機器 (硬體版本 4) 與 ESX/ESX 3.5、ESX/ESX 4.x 及 ESXi 5.1 相容。亦與 VMware Server 1.0 及更新版本相容。您無法在 ESXi 5.0 上建立具有 ESX/ESXi 3.5 相容性的虛擬機器。

如需詳細資訊，請參閱特定 VMware 產品的說明文件。

本章節討論下列主題：

- “設定虛擬機器自動升級 VMware Tools,” 第 26 頁
- “在虛擬機器中手動升級 VMware Tools,” 第 26 頁
- “執行 VMware Tools 的自動升級,” 第 27 頁

## 設定虛擬機器自動升級 VMware Tools

您可以設定虛擬機器，自動更新 VMware Tools。

**備註** 裝載 Solaris 或 NetWare 客體作業系統的虛擬機器不支援 VMware Tools 自動升級。

### 先決條件

- 確認虛擬機器已安裝 ESX/ESXi 3.5 或更新版本隨附的 VMware Tools 版本。
- 確認虛擬機器主控於 ESX/ESXi 3.5 或更新版本，以及 vCenter Server 3.5 或更新版本中。
- 確認虛擬機器執行的是 ESX/ESXi 3.5 或更新版本，以及 vCenter Server 3.5 或更新版本支援的 Linux 或 Windows 客體作業系統。

### 程序

- 1 在虛擬機器上按一下滑鼠右鍵，然後按一下 **編輯設定**。
- 2 按一下 **選項索引** 標籤，然後選取 **VMware Tools**。
- 3 在 **進階** 窗格中，選取 **電源循環期間檢查並升級工具**。
- 4 按一下 **確定**，儲存變更並關閉對話方塊。

下次開啟虛擬機器電源時，系統將檢查 ESX/ESXi 主機是否有更新版本的 VMware Tools。如果有可用的版本，系統將進行安裝，並重新啟動客體作業系統 (如果需要重新啟動)。

## 在虛擬機器中手動升級 VMware Tools

您可以使用 vSphere Web Client 升級一或多個虛擬機器中的 VMware Tools。

### 程序

- 1 啟動 vSphere Web Client，然後登入 vCenter Server。
- 2 選取虛擬機器。
  - a 選取資料中心、資料夾、叢集、資源集區或主機。
  - b 按一下 **虛擬機器** 索引標籤。
- 3 開啟虛擬機器電源進行升級。

- 4 在選取項目上按一下滑鼠右鍵。
- 5 選取**客體作業系統 > 安裝/升級 VMware Tools**，然後按一下**確定**。
- 6 選取**互動式升級**或**自動升級**，然後按一下**升級**。
- 7 如果為裝載 Linux 客體作業系統的虛擬機器選擇**互動式升級**，請從命令列提示執行 `reboot` 命令來將作業系統重新開機，從而使用新的網路模組。

---

**備註** 此升級程序不適用已安裝 OSP 或 Open VM Tools 的作業系統

---

VMware Tools 已升級。

## 執行 VMware Tools 的自動升級

啟動 VMware Tools 的自動升級時，無需在虛擬機器上執行的客體作業系統中執行任何作業。自動升級會解除安裝先前版本的 VMware Tools，並安裝 ESXi 主機可用的最新版本。

只有使用 Windows 客體作業系統的虛擬機器才支援 VMware Tools 自動升級。

### 先決條件

以下需求適用於升級中的每台虛擬機器：

- 開啟虛擬機器電源。
- 確認客體作業系統正在執行中。

### 程序

- 1 選取**自動工具升級**。
- 2 (選擇性) 在**進階選項**文字方塊中，輸入客體作業系統的進階選項。

選項	動作
<b>Microsoft Windows 客體作業系統</b>	輸入 <code>/s /v "/qn" /l "Microsoft_Windows_location\filename.log"</code> ，可以執行 VMware Tools 的無訊息升級，並在客體作業系統上的指定位置建立記錄檔。
<b>Linux 客體作業系統</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 輸入 <code>--default</code>，可以執行預設行為。執行 VMware Tools 的無訊息升級。將工具的 <code>bin</code>、<code>lib</code> 和 <code>doc</code> 檔案安裝在預設的 <code>/usr</code> 目錄中。</li> <li>■ 輸入 <code>--prefix=binary_location、lib_location、doc_location</code>，可以執行 VMware Tools 的無訊息升級，並在指定位置安裝二進位檔案、程式庫檔案和文件檔案。</li> </ul>

- 3 按一下**確定**。

摘要索引標籤上的 **VMware Tools** 標籤將變更為**確定**。



## 設定 VMware Tools 元件

VMware Tools 提供驅動程式和服務，可增強虛擬機器的效能，並更容易使用數個 vSphere 功能。安裝 VMware Tools 之後，可以設定其中許多公用程式並變更其特性。

可以使用下列其中一個方法來設定 VMware Tools。

- 客體作業系統中的命令列組態公用程式。可以修改 VMware Tools 設定、壓縮虛擬磁碟，以及連線和中斷連線虛擬裝置。
- 自訂指令碼。
- 功能表命令和對話方塊。

如需在其他 VMware 產品中安裝和設定 VMware Tools 的資訊，請參閱產品的說明文件。如需使用 vSphere Auto Deploy 佈建的主機中 VMware Tools 的資訊，請參閱 VMware 知識庫文章，網址為：<http://kb.vmware.com/kb/2004018>。

本章節討論下列主題：

- “設定 VMware Tools 的安全考量事項,” 第 29 頁
- “使用 VMware Tools 組態公用程式,” 第 31 頁
- “在 NetWare 虛擬機器中執行 vmwtool 設定 VMware Tools,” 第 39 頁
- “設定客戶經驗改進計劃,” 第 40 頁

### 設定 VMware Tools 的安全考量事項

一些 VMware Tools 設定可能會帶來安全性風險。例如，透過 VMware Tools，您可以將虛擬裝置 (如序列埠和平行埠) 連線到虛擬機器。已連線的裝置可能是一個潛在的攻擊通道。為盡可能地保護虛擬機器並降低安全性風險，請停用容易受到安全性威脅的 VMware Tools 功能。

如需在生產環境中安全部署 VMware vSphere 的完整資訊 (包括主機、虛擬機器、管理元件和網路基礎結構的安全性建議)，請參閱《vSphere 強化指南》。VMware Tools 設定僅與部署的虛擬機器方面相關。

虛擬機器封裝在少數檔案中。當然，組態檔 (.vmx 檔案) 掌管虛擬硬體的效能和其他設定。可以使用多種方法查看和修改組態設定：

- 使用 vSphere Web Client 編輯虛擬機器設定。在 vSphere Web Client 中，編輯這些組態參數是虛擬機器編輯設定對話方塊中的進階選項。
- 使用 vSphere Host Client 編輯虛擬機器設定。在 vSphere Host Client 中，編輯這些組態參數是虛擬機器編輯設定對話方塊中的進階選項。
- 使用透過 vSphere API 執行的工具 (如 Power CLI) 檢視和修改 .vmx 參數。

編輯設定之後，必須重新啟動虛擬機器，變更才會生效。

您可以藉由在對應的 VMware Tools 中設定適當的參數，去除數個潛在的威脅並設定虛擬機器的 .vmx 檔案。其中許多參數的預設值都已設定為保護虛擬機器不受這些威脅。

## 與無權限使用者帳戶相關聯的威脅

### 複製並貼上

依預設，停用複製和貼上文字、圖形和檔案的功能，同時停用拖放檔案的功能。啟用該選項後，可以從剪貼簿中複製 RTF 文字、圖形和檔案 (視 VMware 產品而定)，並將其貼到虛擬機器中的客體作業系統。即當虛擬機器的主控台視窗取得焦點，虛擬機器中執行的無權限使用者和程序都可以存取執行主控台視窗電腦上的剪貼簿。若要避免與此功能相關聯的風險，請保留下列 .vmx 設定，這些設定可以停用複製和貼上功能：

```
isolation.tools.copy.disable = "TRUE"
isolation.tools.paste.disable = "TRUE"
```

## 與虛擬裝置相關聯的威脅

### 連線和修改裝置

依預設，停用連線和中斷連線裝置的功能。啟用該功能之後，不具有根或管理員權限的使用者和程序可以連線裝置 (如網路介面卡和 CD-ROM 光碟機)，還可以修改裝置設定。即使用者可以連線已中斷連線的 CD-ROM 光碟機，並存取在磁碟機中媒體上的敏感資訊。使用者也可以中斷網路介面卡的連線，將虛擬機器與其網路隔離，這樣可以拒絕服務。若要避免與此功能相關聯的風險，請保留以下 .vmx 設定，這些設定可以停用連線和中斷連線裝置或修改裝置設定的功能：

```
isolation.device.connectable.disable = "TRUE"
isolation.device.edit.disable = "TRUE"
```

## 與虛擬機器資訊流量相關聯的威脅

### VMX 檔案大小

依預設，組態檔的大小限制為 1 MB，因為當資料存放區的磁碟空間不足時，不受控制的檔案大小會導致發生拒絕服務。資訊訊息有時候會從虛擬機器傳送到 .vmx 檔案。這些 setinfo 訊息透過將名稱-值配對寫入檔案，來定義虛擬機器特性或識別碼。如果檔案中必須儲存大量的自訂資訊，則您可能需要增加檔案大小。內容名稱為 tools.setInfo.sizeLimit，可以指定其值 (以 KB 為單位)。保留下列 .vmx 設定：

```
tools.setInfo.sizeLimit = "1048576"
```

### 將效能計數器傳送到 PerfMon

可以將 CPU 和記憶體之虛擬機器效能計數器整合到 Linux 和 Microsoft Windows 客體作業系統的 PerfMon 中。此功能可以向客體作業系統提供有關實體主機的詳細資訊。惡意使用者可能會利用此資訊，對主機執行進一步的攻擊。依預設停用此功能。保留下列 .vmx 設定，以阻止將主機資訊傳送到虛擬機器：

```
tools.guestlib.enableHostInfo = "FALSE"
```

此設定會封鎖部分度量，但非全部。如果將此內容設定為 FALSE，則會封鎖下列度量：

- GUESTLIB\_HOST\_CPU\_NUM\_CORES
- GUESTLIB\_HOST\_CPU\_USED\_MS
- GUESTLIB\_HOST\_MEM\_SWAPPED\_MB

- GUESTLIB\_HOST\_MEM\_SHARED\_MB
- GUESTLIB\_HOST\_MEM\_USED\_MB
- GUESTLIB\_HOST\_MEM\_PHYS\_MB
- GUESTLIB\_HOST\_MEM\_PHYS\_FREE\_MB
- GUESTLIB\_HOST\_MEM\_KERN\_OVHD\_MB
- GUESTLIB\_HOST\_MEM\_MAPPED\_MB
- GUESTLIB\_HOST\_MEM\_UNMAPPED\_MB

### vSphere 中可導致漏洞的未公開功能

除 vSphere 以外，VMware 虛擬機器還在多個 VMware 產品中執行，因此，一些虛擬機器參數不適用於 vSphere 環境。雖然這些功能不顯示在 vSphere 使用者介面，但停用它們可減少客體作業系統可以存取主機的向量數。使用下列 .vmx 設定停用這些功能：

```
isolation.tools.unity.push.update.disable = "TRUE"
isolation.tools.ghi.launchmenu.change = "TRUE"
isolation.tools.ghi.autologon.disable = "TRUE"
isolation.tools.hgfsServerSet.disable = "TRUE"
isolation.tools.memSchedFakeSampleStats.disable = "TRUE"
isolation.tools.getCreds.disable = "TRUE"
```

## 使用 VMware Tools 組態公用程式

VMware Tools 組態公用程式是一個命令列介面，可用於在客體作業系統中修改 VMware Tools 設定、壓縮虛擬磁碟以及連線和中斷連線虛擬裝置。

VMware Tools 組態公用程式為之前僅可在 VMware Tools 控制台中使用的功能提供命令列介面。此程式的名稱取決於客體作業系統。

**表格 4-1.** 客體作業系統的 VMware Tools 組態公用程式

客體作業系統	公用程式
Windows	VMwareToolboxCmd.exe
Mac OS X	vmware-tools-cli 由於 VMware Tools 安裝程式不修改 Mac OS X 作業系統上的任何 PATH 環境變數，因此必須在命令前輸入 ./。
Linux、FreeBSD、Solaris	vmware-toolbox-cmd

使用公用程式的 `help` 命令可顯示完整使用資訊和語法。

以下 VMware 產品中包含 VMware Tools 組態公用程式：

- VMware vSphere 4.1 及更新版本
- VMware Workstation 7.0 及更新版本
- VMware Fusion 3.0 及更新版本
- VMware Player 3.0 及更新版本
- VMware ACE 2.6 及更新版本

## 設定客體與主機作業系統之間的時間同步化

啟用定期時間同步化時，VMware Tools 會將客體作業系統的時間設定為與主機相同的時間。

執行時間同步化之後，VMware Tools 會每分鐘檢查一次，判定客體和主機作業系統上的時鐘是否仍然相符。如果不相符，則將同步客體作業系統上的時鐘以符合主機上的時鐘。

如果客體作業系統上的時鐘比主機上的時鐘慢，則 VMware Tools 會將客體上的時鐘向前調整以符合主機上的時鐘。如果客體作業系統上的時鐘比主機上的時鐘快，則 VMware Tools 會調慢客體上的時鐘執行速度，直到兩個時鐘同步。

本機時間同步化軟體，例如 Linux 和 Mac OS X 上的網路時間通訊協定 (NTP) 或者 Windows 上的 Microsoft Windows 時間服務 (Win32Time)，通常比 VMware Tools 定期時間同步化更精確。請在客體中僅使用一種形式的定期時間同步化。如果正在使用本機時間同步化軟體，請停用 VMware Tools 定期時間同步化。

無論 VMware Tools 定期時間同步化是否開啟，在執行以下作業後都會進行時間同步化：

- 在您啟動 VMware Tools 精靈時，例如重新開機或開啟電源作業的過程中
- 在您從暫停作業繼續執行虛擬機器時
- 在您還原為快照之後
- 在您壓縮磁碟之後

在您啟動或重新啟動作業系統，且第一次開啟定期時間同步化時，如果 `time.synchronize.tools.startup.backward` 參數無法在 `.vmx` 檔案中啟用，客體時鐘則設定為向前調整。對於其他事件，同步化向前調整時間。

若要完全停用時間同步化，必須編輯虛擬機器的組態檔 (`.vmx` 檔案)，並將某些同步內容設定為 `FALSE`。

### 先決條件

- 停用其他定期時間同步化機制。例如，依預設某些客體可能會開啟 NTP 或 Win32Time 時鐘同步化。
- 如果您計劃將此程序中所用的命令撰寫為指令碼，並需要知道哪些是結束碼，請參閱“[VMware Tools 組態公用程式的結束碼](#)”第 39 頁。

**備註** Mac OS X 客體作業系統使用 NTP 並會始終與主機保持同步。對於 Mac OS X 客體作業系統，無需開啟 VMware Tools 時間同步化。

### 程序

- 1 在客體作業系統中開啟命令提示字元或終端機。
- 2 變更到 VMware Tools 安裝目錄。

作業系統	預設路徑
Windows	C:\Program Files\VMware\VMware Tools
Linux 和 Solaris	/usr/sbin
FreeBSD	/usr/local/sbin
Mac OS X	/Library/Application Support/VMware Tools



- 3 輸入命令，判定是否已啟用時間同步化。

```
utility-name timesync status
```

對於 *utility-name*，請使用客體專屬的程式名稱。

作業系統	程式名稱
Windows	VMwareToolboxCmd.exe
Linux、Solaris 和 FreeBSD	vmware-toolbox-cmd
Mac OS X	vmware-tools-cli

- 4 輸入命令可啟用或停用定期時間同步化。

```
utility-name timesync subcommand
```

對於 *subcommand*，請使用 `enable` 或 `disable`。

VMware Tools 服務將依指定內容啟用或停用定期時間同步化。停用定期時間同步化並不會停用所有 VMware Tools 時間同步化。

### 下一個

如果需要在虛擬機器中保持某個虛擬時間，而使客體作業系統中的時鐘永遠不會與主機上的時鐘同步化，請完全停用客體作業系統的時間同步化。

## 停用時間同步化

即使未開啟定期時間同步化，虛擬機器有時也會與主機同步時間。若要完全停用時間同步化，則必須對虛擬機器組態檔中的某些內容進行設定。

### 先決條件

關閉虛擬機器電源。

### 程序

- 1 在文字編輯器中開啟虛擬機器的組態 (.vmx) 檔。
- 2 為時間同步化內容新增下列數行，並將內容設定為 `FALSE`。

```
tools.syncTime = "FALSE"
time.synchronize.continue = "FALSE"
time.synchronize.restore = "FALSE"
time.synchronize.resume.disk = "FALSE"
time.synchronize.shrink = "FALSE"
time.synchronize.tools.startup = "FALSE"
```

- 3 儲存並關閉該檔案。

### 下一個

開啟虛擬機器電源。

## 使用裝置連線或中斷連線

您可以連線卸除式裝置和中斷卸除式裝置連線，例如軟碟機、DVD/CD-ROM 光碟機、ISO 映像、USB 裝置、音效卡以及網路介面卡。

- 某些裝置無法在主機和客體作業系統之間或者兩個客體作業系統之間共用。例如，在任何時間，只有一台虛擬機器或主機可以存取實體 CD-ROM 光碟機。
- 能否控制連線裝置和中斷裝置連線，取決於系統管理員是否啟用了相關功能。

可以執行組態公用程式來連線或中斷虛擬裝置的連線。基於安全考量，此功能預設為停用狀態。若要連線裝置或中斷裝置連線，必須先在組態檔中變更設定。

### 先決條件

如果打算編寫指令碼命令來連線或中斷虛擬裝置的連線並了解結束碼，請參閱“[VMware Tools 組態公用程式的結束碼](#)”第 39 頁。

### 程序

- 1 設定虛擬機器讓裝置可連線或中斷連線。
  - a 使用文字編輯器編輯虛擬機器的組態 (.vmx) 檔。
  - b 如果該檔案中未列出下列內容，請新增這些內容並將其設定為 FALSE。

```
isolation.device.connectable.disable = "FALSE"
isolation.device.edit.disable = "FALSE"
```

- c 儲存並關閉該檔案。
- 2 在客體作業系統中開啟命令提示字元或終端機。
- 3 變更到 VMware Tools 安裝目錄。

作業系統	預設路徑
Windows	C:\Program Files\VMware\VMware Tools
Linux 和 Solaris	/usr/sbin
FreeBSD	/usr/local/sbin
Mac OS X	/Library/Application Support/VMware Tools

- 4 輸入 ***utility-name device list***，列出可用裝置。  
針對 *utility-name*，請使用客體專屬的應用程式名稱。

作業系統	公用程式名稱
Windows	VMwareToolboxCmd.exe
Linux、Solaris 和 FreeBSD	vmware-toolbox-cmd
Mac OS X	vmware-tools-cli

- 5 (選擇性) 輸入命令，判定是否已連線裝置。  
***utility-name device status device-name***  
對於 *device-name*，請使用 **list** 子命令作用時顯示的名稱之一。

- 6 輸入下列命令，連線裝置或中斷裝置連線。  
***utility-name device device-name subcommand***

選項	動作
<b><i>device-name</i></b>	使用 <b>list</b> 子命令作用時顯示的名稱之一。
<b><i>subcommand</i></b>	使用 <b>enable</b> 或 <b>disable</b> 。

將依您指定的內容連線裝置或中斷裝置連線。

## 使用自訂 VMware Tools 指令碼

您可將自訂指令碼與電源作業相關聯。

安裝 VMware Tools 後，每當您變更虛擬機器的電源狀態時，在客體上都會執行一或多個預設指令碼。使用功能表命令，或按一下**暫停**、**繼續**、**開啟電源**和**關閉電源**按鈕，可以變更電源狀態。例如，當您關閉虛擬機器電源時，`poweroff-vm-default` 指令碼預設會執行。

### 預設 VMware Tools 指令碼

VMware Tools 中包含各種電源狀態的一或多個預設指令碼。預設指令碼行為部分取決於客體作業系統。

#### Microsoft Windows 客體作業系統

在大多數 Microsoft Windows 客體作業系統上，暫停虛擬機器時執行的預設指令碼會釋放虛擬機器的 IP 位址。恢復虛擬機器時執行的預設指令碼會更新虛擬機器的 IP 位址。此行為僅會影響已設定為使用 DHCP 的虛擬機器。

在 Windows 客體作業系統上，預設指令碼位於 `Program Files\VMware\VMware Tools` 資料夾中。

---

**備註** 您無法在 NetWare、Windows NT、Me、Windows 98 和 Windows 95 客體作業系統上執行指令碼。

---

#### Linux、Mac OS X、Solaris 和 Free BSD 客體作業系統

在大多數 Linux、Mac OS X、Solaris 和 FreeBSD 客體作業系統上，暫停虛擬機器時執行的預設指令碼會停止虛擬機器的網路功能。恢復虛擬機器時執行的預設指令碼會啟動虛擬機器的網路功能。

在 Linux、Solaris 和 FreeBSD 客體作業系統上，預設指令碼位於 `/etc/vmware-tools` 目錄中。在 Mac OS X 作業系統上，預設指令碼位於 `/Library/Application Support/VMware Tools` 目錄中。

**表格 4-2.** 預設 VMware Tools 指令碼

指令碼名稱	說明
<code>poweroff-vm-default</code>	關閉虛擬機器電源或重設虛擬機器時執行。 對虛擬機器上的網路功能沒有影響。
<code>poweron-vm-default</code>	開啟虛擬機器電源而非恢復虛擬機器時執行。 此外，還會在虛擬機器重新啟動後執行。 對虛擬機器上的網路功能沒有影響。
<code>resume-vm-default</code>	在虛擬機器暫停之後恢復時執行。 在 Windows 客體作業系統上，如果將虛擬機器設定為使用 DHCP，則此指令碼會更新虛擬機器的 IP 位址。 在 Linux、Mac OS X、Solaris 和 FreeBSD 客體作業系統上，此指令碼將啟動虛擬機器的網路功能。
<code>suspend-vm-default</code>	虛擬機器要暫停時執行。 在 Windows 客體作業系統上，如果將虛擬機器設定為使用 DHCP，則此指令碼會釋放虛擬機器的 IP 位址。 在 Linux、Mac OS X、Solaris 和 FreeBSD 上，此指令碼將停止虛擬機器的網路功能。

如需有關如何設定電源作業的資訊，請參閱您所使用的 VMware 產品的說明文件。

## 在 Windows 客體中使用自訂 VMware Tools 指令碼

在 Windows 客體作業系統中，您可以撰寫指令碼，在您變更虛擬機器的電源狀態時自動執行客體作業系統作業。

對於 Windows 客體作業系統，您可以撰寫新指令碼，也可以修改預設指令碼，並使用新名稱加以儲存，然後將 VMware Tools 設定為使用自訂指令碼，而非預設指令碼。

指令碼由 VMware Tools 服務或精靈 (vmttoolsd) 執行。由於 vmttoolsd 在 Windows 上以 System 身分執行，因此指令碼執行的工作階段與登入使用者工作階段是相互獨立的。VMware Tools 精靈不會偵測桌面工作階段，這表示它無法顯示圖形化應用程式。請勿嘗試使用自訂指令碼顯示圖形化應用程式。

---

**備註** 您無法在 NetWare、Windows NT、Me、Windows 98 和 Windows 95 客體作業系統上執行指令碼。

---

### 先決條件

- 熟悉預設的 VMware Tools 指令碼。請參閱“[預設 VMware Tools 指令碼](#),” 第 35 頁。
- 如果計劃將命令編寫為指令碼，並且需要知道結束碼，請參閱“[VMware Tools 組態公用程式的結束碼](#),” 第 39 頁。

### 程序

- 1 寫入新指令碼或修改預設指令碼，然後使用新名稱將其儲存為 .bat 檔案。

開啟電源和關閉電源作業的預設指令碼只是預留位置。這些指令碼位於 Program Files\VMware\VMware Tools 目錄中。

暫停和繼續作業的指令碼包含用於釋放或更新虛擬機器 IP 位址的行。為這些作業撰寫自訂指令碼時必須首先新增此行。

預設指令碼	所需 IP 位址行
suspend	@%SYSTEMROOT%\system32\ipconfig /release
resume	@%SYSTEMROOT%\system32\ipconfig /renew

- 2 在客體作業系統中開啟命令提示字元。
- 3 將目錄變更為 VMware Tools 安裝目錄。  
預設安裝目錄為 C:\Program Files\VMware\VMware Tools。

- 4 輸入命令以啟用指令碼。

```
VMwareToolboxCmd.exe script script-name enable
```

- 5 輸入命令以使用建立的自訂指令碼。

```
VMwareToolboxCmd.exe script script-name set script-path
```

針對 *script-path*，請使用指向檔案的完整路徑，如 C:\Temp\poweron-my-vm.bat。

- 6 輸入命令以確認目前是否正在使用指定的自訂指令碼。

```
VMwareToolboxCmd.exe script script-name current
```

一旦發生指定的電源作業，VMware Tools 服務就會執行該指令碼。

## 在 Windows 以外的作業系統中使用自訂指令碼

在 Linux、Mac OS X、Solaris 和 FreeBSD 客體作業系統上，您可以撰寫指令碼，在您變更虛擬機器的電源狀態時自動執行客體作業系統作業。

對於 Linux、Mac OS X、Solaris 和 FreeBSD 客體，您可以撰寫指令碼並將其置於特定目錄中，然後除了執行預設指令碼之外，VMware Tools 還將執行您的指令碼。對於開啟電源和恢復作業，會先執行預設指令碼，再執行自訂指令碼。對於暫停和關閉電源作業，會先執行自訂指令碼，再執行預設指令碼。這樣一來，僅在自訂指令碼運作完之後，VMware Tools 才會停止服務，且在自訂指令碼嘗試使用相同的服務之前，VMware Tools 會還原這些服務。

指令碼由 VMware Tools 服務或精靈 (vmttoolsd) 執行。由於 vmttoolsd 在 Linux、Solaris 和 FreeBSD 上以根使用者身分執行，因此指令碼執行的工作階段與登入使用者的工作階段是相互獨立的。VMware Tools 精靈不會偵測桌面工作階段，這表示它無法顯示圖形化應用程式。請勿嘗試使用自訂指令碼顯示圖形化應用程式。

### 先決條件

- 熟悉預設的 VMware Tools 指令碼。請參閱“[預設 VMware Tools 指令碼](#),” 第 35 頁。
- 在 Linux、Mac OS X、Solaris 和 FreeBSD 客體作業系統上，如果打算測試、編輯或停用某段指令碼的執行，請以根使用者身分登入。
- 如果計劃將命令編寫為指令碼，並且需要知道結束碼，請參閱“[VMware Tools 組態公用程式的結束碼](#),” 第 39 頁。

### 程序

- 1 以根使用者身分登入客體作業系統。
- 2 依照預設指令碼檔案中每項電源作業註解的指示，撰寫自訂指令碼並將其置於正確的目錄中。

客體作業系統	目錄
Linux、Solaris、FreeBSD	/etc/vmware-tools
Mac OS X	/Library/Application Support/VMware Tools

請勿對預設指令碼進行變更。

一旦發生指定的電源作業，VMware Tools 服務就會執行該指令碼。

## 停用 VMware Tools 指令碼

暫停和繼續虛擬機器的預設指令碼是協同運作的。如果停用其中一個動作的指令碼，則必須也停用另一個動作的指令碼。

---

**備註** 您無法在 NetWare、Windows NT、Me、Windows 98 和 Windows 95 客體作業系統上執行指令碼。

---

### 先決條件

在 Linux、Solaris 和 FreeBSD 客體作業系統上，若要測試、編輯或停用某個指令碼的執行，請以根使用者身分登入。

### 程序

- 1 在客體作業系統中開啟命令提示字元或終端機。

- 變更到 VMware Tools 安裝目錄。

作業系統	預設路徑
Windows	C:\Program Files\VMware\VMware Tools
Linux 和 Solaris	/usr/sbin
FreeBSD	/usr/local/sbin
Mac OS X	/Library/Application Support/VMware Tools

- 輸入命令來停用指令碼。

```
utility-name script script-name disable
```

選項	動作
Windows 上的 <i>utility-name</i>	使用 VMwareToolboxCmd.exe。
Linux、Solaris 和 FreeBSD 上的 <i>utility-name</i>	使用 vmware-toolbox-cmd。
Mac OS 上的 <i>utility-name</i>	使用 vmware-tools-cli。
<i>script-name</i>	使用 power、resume、suspend 或 shutdown。

- (選擇性) 如果已停用暫停執行虛擬機器的指令碼，則請繼續對虛擬機器重複此程序。
- (選擇性) 如果已停用用於繼續虛擬機器的指令碼，則也請停用暫停虛擬機器的指令碼。

## 擷取有關虛擬機器的狀態資訊

您可以檢視有關主機時間和 CPU 速度的資訊。對於 vSphere 環境中主控的虛擬機器，可以檢視有關記憶體及 CPU 保留和限制的其他資訊。

### 先決條件

- 決定要顯示的狀態資訊。請參閱“[stat 命令的子命令](#),” 第 39 頁。
- 如果計劃將命令編寫為指令碼，並且需要知道結束碼，請參閱“[VMware Tools 組態公用程式的結束碼](#),” 第 39 頁。

### 程序

- 在客體作業系統中開啟命令提示字元或終端機。
- 變更到 VMware Tools 安裝目錄。

作業系統	預設路徑
Windows	C:\Program Files\VMware\VMware Tools
Linux 和 Solaris	/usr/sbin
FreeBSD	/usr/local/sbin
Mac OS X	/Library/Application Support/VMware Tools

- 輸入下列命令以顯示狀態資訊。

```
utility-name stat subcommand
```

選項	動作
<i>utility-name</i> (Windows 上)	使用 VMwareToolboxCmd.exe。
<i>utility-name</i> (Linux、Solaris 和 FreeBSD 上)	使用 vmware-toolbox-cmd。

選項	動作
<i>utility-name</i> (在 Mac OS X 上)	使用 <code>vmware-tools-cli</code> 。
<i>subcommand</i>	使用 <code>hosttime</code> 或 <code>speed</code> ，可用於 vSphere 環境中主控的虛擬機器的子命令之一。

### stat 命令的子命令

您可以使用 `vmware-toolbox-cmd help stat` 命令顯示資訊，例如主機時間和 CPU 速度。針對 vSphere 環境中的虛擬機器提供了其他子命令。

**表格 4-3.** stat 命令的子命令

子命令名稱	描述
<code>hosttime</code>	顯示主機上的日期和時間。
速度	顯示 CPU 速度 (以 MHz 為單位)。

### VMware Tools 組態公用程式的結束碼

可以使用結束碼將 VMware Tools 組態公用程式命令與指令碼編寫工具整合。

**表格 4-4.** 結束碼

程式碼編號	適用命令	說明
0	所有命令	命令執行成功。
1	所有命令	發生錯誤。 對於 <code>shrink</code> 命令，1 表示儘管已啟用壓縮，仍無法執行 <code>shrink</code> 命令。
64	所有命令	命令列引數無效。
66	<code>script</code>	檔案名稱不存在。
69	<code>device</code> 和 <code>stat</code>	對於 <code>device</code> 命令，69 表示指定的裝置不存在。使用 <code>list</code> 子命令可顯示裝置的有效名稱。 對於 <code>stat</code> 命令，69 表示程式無法與主機通訊 (EX_UNAVAILABLE)。
75	<code>stat</code>	主機不支援查詢，可能是因為該主機不是 ESX/ESXi 主機 (EX_TEMPFAIL)。
77	所有命令	發生權限錯誤

## 在 NetWare 虛擬機器中執行 vmwtool 設定 VMware Tools

在 NetWare 虛擬機器中，使用系統主控台設定虛擬機器選項，例如 VMware Tools 的時間同步化、CPU 閒置和裝置組態。VMware Tools 命令列程式稱為 `vmwtool`。

雖然無法在 NetWare 虛擬機器中使用 VMware Tools 組態公用程式，但可以執行 `vmwtool` 命令實現一些相同功能。此命令的語法如下：

```
vmwtool command
```

**表格 4-5.** vmwtool 命令

vmwtool 命令	說明
<code>help</code>	顯示 NetWare 客體作業系統中 VMware Tools 命令和選項的摘要。
<code>partitonlist</code>	顯示虛擬磁碟中所有磁碟分割的清單，以及磁碟分割是否可以進行壓縮。

**表格 4-5. vmwtool 命令 (繼續)**

vmwtool 命令	說明
<code>shrink [partition]</code>	壓縮列出的磁碟分割。如果沒有指定磁碟分割，將壓縮虛擬磁碟中的所有磁碟分割。 壓縮程序的狀態顯示在系統主控台底部。
<code>devicelist</code>	列出虛擬機器中的每個卸除式裝置、其裝置識別碼，及裝置是處於啟用還是停用狀態。卸除式裝置包含虛擬網路介面卡、CD-ROM 和軟碟機。根據預設，虛擬機器電源開啟時，軟碟機未連線。
<code>disabledevice [device_name]</code>	停用虛擬機器中的指定裝置或裝置。如果沒有指定裝置，將停用虛擬機器中所有卸除式裝置。
<code>enabledevice [device_name]</code>	啟用虛擬機器中的指定裝置或裝置。如果沒有指定裝置，將啟用虛擬機器中所有卸除式裝置。
<code>synctime [on off]</code>	可讓您開啟或關閉客體作業系統時間與主機作業系統時間的同步化。根據預設，時間同步化處於關閉狀態。 不使用任何選項的情況下，使用此命令可檢視目前時間同步化狀態。
<code>idle [on off]</code>	可讓您開啟或關閉 CPU 閒置。根據預設，閒置處於開啟狀態。NetWare 客體作業系統的 VMware Tools 中包含 CPU 閒置程式。 該閒置程式是必需的，因為 NetWare 伺服器在作業系統處於閒置狀態時不會閒置 CPU。因此，無論 NetWare 伺服器軟體是處於閒置狀態還是忙碌狀態，虛擬機器都會採用主機的 CPU 時間。

## 設定客戶經驗改進計劃

當您選擇參與客戶經驗改進計劃 (CEIP) 時，VMware 會收到匿名資訊，可用於改進 VMware 產品與服務的品質、可靠性和功能。



## 疑難排解 VMware Tools 元件

通常，升級 VMware Tools 時，會升級模組並新增功能。如果升級後某些功能無法正常運作，則必須變更或修復模組。在 Windows 和 Linux 以外的作業系統中，升級後必須手動啟動 VMware 使用者程序。

本章節討論下列主題：

- “修復或變更 Windows 虛擬機器中的模組,” 第 41 頁
- “未使用工作階段管理員時手動啟動 VMware 使用者程序,” 第 42 頁

### 修復或變更 Windows 虛擬機器中的模組

如果增強型圖形顯示、滑鼠動作或依賴於 VMware Tools 的功能出現問題，則可能需要修復或修改已安裝的模組。

有時，VMware Tools 升級期間不會安裝某些新模組。可以透過修改已安裝的模組來手動安裝新模組。

**重要事項** 請勿使用客體作業系統 Windows 控制台中的**新增/移除程式**項目來修復或修改 VMware Tools。

#### 先決條件

- 開啟虛擬機器電源。
- 登入客體作業系統。

#### 程序

- 1 選取功能表命令，在客體作業系統上掛接 VMware Tools 虛擬磁碟。

VMware 產品	功能表命令
vSphere Client	詳細目錄 > 虛擬機器 > 客體 > 安裝/升級 VMware
vSphere Web Client	在虛擬機器上按一下滑鼠右鍵，然後選取客體作業系統 > 安裝 VMware Tools。
Fusion	虛擬機器 > 安裝 (或升級) VMware Tools
Workstation	虛擬機器 > 安裝 (或升級) VMware Tools
Player	Player > 管理 > 安裝 (或升級) VMware Tools

- 2 如果未針對 CD-ROM 光碟機啟用自動執行，而要手動啟動 VMware Tools 安裝精靈，請按一下**開始 > 執行**，然後輸入 **D:\setup.exe**，其中 **D:** 是您的第一個虛擬 CD-ROM 光碟機。
- 3 在精靈的 [歡迎] 頁面上，按**下一步**。

- 4 指定要修復還是修改模組。
  - 按一下**修復**可修復已安裝元件的檔案、登錄設定等。
  - 按一下**修改**可選取要安裝哪些模組。
- 5 依照畫面上的提示進行操作。

### 下一個

如果功能仍無法運作，請解除安裝並再次重新安裝 VMware Tools。

## 未使用工作階段管理員時手動啟動 VMware 使用者程序

Linux、Solaris 和 FreeBSD 客體作業系統中的 VMware Tools 使用 VMware 使用者程序的可執行檔。此程式會實作調整客體至視窗大小和其他功能。

通常，在設定 VMware Tools、登出桌面環境及重新登入後，才會啟動這一程序。`vmware-user` 程式位於您選取用於安裝二進位程式的目錄中，預設為 `/usr/bin`。需要修改的啟動指令碼取決於您的系統。您必須在以下環境中手動啟動程序：

- 未使用工作階段管理員而執行 X 工作階段。例如，如果您使用 `startx` 啟動桌面工作階段，而未使用 `xdm`、`kdm` 或 `gdm`。
- 使用沒有 `gdm` 或 `xdm` 的舊版本 GNOME。
- 使用的工作階段管理員或環境不支援桌面應用程式自動啟動規格 (可從 <http://standards.freedesktop.org> 取得)。
- 升級 VMware Tools。

### 程序

- ◆ 啟動 VMware 使用者程序。

選項	動作
啟動 X 工作階段時啟動 VMware 使用者程序。	將 <code>vmware-user</code> 新增到適當的 X 啟動指令碼，如 <code>.xsession</code> 或 <code>.xinitrc</code> 檔案。
VMware Tools 軟體升級後，或者某些功能未正常運作時，啟動程序。	開啟終端機視窗，輸入 <code>vmware-user</code> 命令。

## 解除安裝 VMware Tools

如果 VMware Tools 的升級程序不完整，可解除安裝然後再重新安裝 VMware Tools。

在 vSphere 和 open-vm-tools 部署中，如果決定使用專屬於 Linux 作業系統的套件管理 VMware Tools，並且已使用 vSphere 安裝 VMware Tools，則必須解除安裝現有的 VMware Tools。如需有關 VMware Tools 的 Linux OSP 的詳細資訊，請參閱“適用於 Linux 客體作業系統的作業系統特定套件,” 第 12 頁。

### 先決條件

- 開啟虛擬機器電源。
- 登入客體作業系統。

### 程序

- ◆ 選取解除安裝 VMware Tools 的方法。

作業系統	動作
Windows 7、8、8.1 或 Windows 10	在客體作業系統中，選取 <b>程式 &gt; 解除安裝程式</b> 。
Windows Vista 和 Windows Server 2008	在客體作業系統中，選取 <b>程式和功能 &gt; 解除安裝程式</b> 。
Windows XP 和更舊版本	在客體作業系統中，選取 <b>新增/移除程式</b> 。
Linux	以根使用者身分登入，並在終端機視窗中輸入 <b>vmware-uninstall-tools.pl</b> 。
Mac OS X Server	使用位於 /Library/Application Support/VMware Tools 中的 <b>解除安裝 VMware Tools</b> 應用程式。

### 下一個

重新安裝 VMware Tools。



# 索引

## 字母

- Antivirus 14
- CD-ROM 光碟機, 連線 33
- CPU 統計資料 38, 39
- DVD 光碟機, 連線 33
- FreeBSD 客體作業系統, VMware Tools 安裝或升級 (tar 安裝程式) 23
- glibc 13
- hgfs.sys 核心模組 8
- ISO 映像, 連線 33
- isolation.device.connectable.disable 內容 29
- isolation.device.edit.disable 內容 29
- isolation.tools.copy.disable 內容 29
- isolation.tools.diskShrink.disable 內容 29
- isolation.tools.diskWiper.disable 內容 29
- isolation.tools.paste.disable 內容 29
- Linux 客體, VMware Tools 安裝或升級 (tar 安裝程式) 19
- Linux 虛擬機器中 VMware Tools 的作業系統特定套件 12, 43
- logging 內容 29
- LSI Logic 介面卡, 虛擬 8
- Mac OS X 客體作業系統, VMware Tools 安裝或升級 21
- Microsoft Windows 客體作業系統, VMware Tools 安裝或升級 18
- NetWare 客體作業系統, VMware Tools 安裝或升級 (tar 安裝程式) 22
- NetWare, Novell 39
- Open Virtual Machine Tools 11
- Open Virtual Machine Tools 套件 11
- poweroff-vm-default 指令碼 35
- poweron-vm-default 指令碼 35
- resume-vm-default 指令碼 35
- SCSI 驅動程式, 虛擬 8
- Solaris 客體作業系統, VMware Tools 安裝或升級 (tar 安裝程式) 21
- stat 命令 38, 39
- suspend-vm-default 指令碼 35
- SVGA 驅動程式, 虛擬 8
- tar 安裝程式 19
- timesync 命令 32
- tools.guestlib.enableHostInfo 內容 29
- tools.setInfo.sizeLimit 內容 29
- Unity 功能 10
- USB 裝置, 連線 33
- VMCI 驅動程式 8, 29
- vmci0.unrestricted 內容 29
- vmhgfs 核心模組 8
- vmtoolsd 7
- VMware Tools
  - 升級 26
  - 安全考量事項 29
  - 安裝和升級 7
  - 組態公用程式 31
  - 設定 29
- VMware Tools 元件, 疑難排解 41
- VMware Tools 升級
  - FreeBSD (tar 安裝程式) 23
  - Linux (tar 安裝程式) 19
  - Mac OS X 21
  - Microsoft Windows 18
  - NetWare (tar 安裝程式) 22
  - Solaris (tar 安裝程式) 21
  - 程序 25
- VMware Tools 升級, 自動 27
- VMware Tools 生命週期 10
- VMware Tools 安裝
  - FreeBSD (tar 安裝程式) 23
  - Linux (tar 安裝程式) 19
  - Mac OS X 21
  - Microsoft Windows 18
  - NetWare (tar 安裝程式) 22
  - Solaris (tar 安裝程式) 21
  - 未簽署的驅動程式 15
  - 在 Windows 客體上自動安裝 14, 16
  - 在 Windows 客體上無訊息安裝 14, 16
  - 修復 41
  - 程序 13
  - 疑難排解 41
- VMware Tools 服務 7
- VMware Tools 的 Linux 作業系統特定套件 12, 43
- VMware Tools 的組態公用程式 31
- VMware Tools 指令碼
  - 自訂 35–37
  - 停用 37
  - 預設 35

VMware Tools, 使用 vSphere Web Client 升級 26

VMware 使用者程序 10

vmware-user, 手動啟動 42

vmwtool 命令 39

vmx.log.keepOld 內容 29

VMXNET 網路驅動程式 8

### 三劃

工作階段識別碼 38

### 四劃

中斷虛擬裝置連線 29, 33

公用程式, VMware Tools 7

升級

VMware Tools 7, 26

階段 4 7

升級 VMware Tools

FreeBSD (tar 安裝程式) 23

Linux (tar 安裝程式) 19

Mac OS X 21

Microsoft Windows 18

NetWare (tar 安裝程式) 22

Solaris (tar 安裝程式) 21

程序概觀 25

升級 VMware Tools, 自動 27

### 五劃

主機時間 38

半虛擬化 SCSI 驅動程式 8

未簽署的驅動程式, 在 Beta 版的 VMware Tools 中 15

用於在 Linux 虛擬機器中安裝 VMware Tools 的 OSP 12, 43

### 六劃

共用資料夾, 核心模組 8

安全性相關的組態設定 29

安裝, VMware Tools 7

安裝 VMware Tools

FreeBSD (tar 安裝程式) 23

Linux (tar 安裝程式) 19

Mac OS X 21

Microsoft Windows 18

NetWare (tar 安裝程式) 22

Solaris (tar 安裝程式) 21

在 Windows 客體作業系統上無訊息 14

程序概觀 13

自訂 VMware Tools 指令碼 35–37

自動升級 VMware Tools 27

### 八劃

使用者程序, VMware 10

卸除式裝置 33, 39

拖放, 檔案和文字 10, 29

服務, VMware Tools 7

狀態資訊, 擷取 38

### 九劃

客戶經驗改進計劃 40

指令碼, VMware Tools 35–37

指令碼命令 35–37

音效卡, 連線 33

音訊介面卡, 連線 33

音訊驅動程式, 虛擬 8

### 十劃

修改 VMware Tools 模組 41

修復 VMware Tools 安裝 41, 42

時間同步化 32, 33, 39

時鐘, 主機和客體作業系統之間的同步化 32, 33, 39

記憶體控制驅動程式, 虛擬 8

記憶體統計資料 38, 39

### 十一劃

採用安靜模式在 Windows 客體上安裝 VMware Tools 14

軟碟機, 連線 33

連線虛擬裝置 29, 33

### 十二劃

備份應用程式, 驅動程式 8

程序, VMware 使用者 10

結束碼 39

虛擬磁碟, 壓縮 29, 39

虛擬機器組態檔 (.vmx 檔案) 29

詞彙 5

### 十三劃

滑鼠驅動程式, 虛擬 8

裝置命令 33, 39

裝置驅動程式, 虛擬 8

解除安裝 VMware Tools 43

預定對象 5

### 十四劃

磁碟區陰影複製服務驅動程式 8

網路介面卡, 連線 33

網路驅動程式, 虛擬 8

### 十五劃

複製並貼上, 檔案和文字 10, 29

適用於 Linux、Solaris 和 FreeBSD 客體作業系統的  
vmware-toolbox-cmd 公用程式 31

適用於 Windows 客體作業系統的  
VMwareToolboxCmd.exe 公用程式 31

適用於具有 Fusion 的 Mac OS X 客體作業系統的  
vmware-tools-cli 公用程式 31

## **十六劃**

壓縮虛擬磁碟 29, 39

## **十七劃**

檔案系統同步驅動程式 8

## **二十一劃**

驅動程式, VMware Tools 8

